

# blue PiraT2 Benutzerhandbuch

Version 2.0.1 - 24.11.2014





## Inhaltsverzeichnis

| 1. | LIZENZVERTRAG   | 4  |
|----|---|----|
| 2. | PRODUKTHAFTUNG  | 5  |
| 3. | Übersicht   | 6  |
| 4. | Systemvorrausetzungen   | 6  |
| 5. | Das blue PiraT2 System  | 7  |
|    | 5.1. Zubehör  | 8  |
|    | 5.2. Implementierte Funktionen  | 9  |
|    | 5.3. Zusätzliche Funktionen über optionale Lizenzen                   | 10 |
| 6. | Der blue PiraT2 Datenlogger   | 11 |
|    | 6.1. Modell-Versionen des blue PiraT2                                 | 11 |
|    | 6.2. Anschlüsse an der Frontseite beim blue PitraT2                   | 12 |
|    | 6.2.1. Anschlüsse an der Frontseite beim blue PiraT2 5E               | 12 |
|    | 6.3. Anschlüsse auf der Rückseite beim blue PiraT2                    | 13 |
|    | 6.3.1. Anschlüsse auf der Rückseite beim blue PiraT2 5E               | 14 |
| 7. | Die Bedienelemente in der Frontblende                                 | 15 |
|    | 7.1. ON / Triggertaste  | 15 |
|    | 7.1.1. Netzwerkeinstellungen zurücksetzen                             | 15 |
|    | 7.2. OFF / ESC Taste  | 16 |
|    | 7.3. Anzeige der Status-LED's   | 16 |
|    | 7.4. Externer Speicher  | 16 |
|    | 7.4.1. Compact Flash Karte (CF):                                      | 16 |
|    | 7.4.2. USB Speicher:  | 16 |
|    | 7.5. Menü Taste   | 16 |
|    | 7.6. Das Display  | 16 |
|    | 7.6.1. Start  | 17 |
|    | 7.6.2. Menü Modus   | 17 |
|    | 7.6.3. Info   | 18 |
|    | 7.6.4. Lizenzen   | 18 |
|    | 7.6.5. Funktion   | 18 |
|    | 7.6.6. Error memory   | 19 |
|    | 7.6.7. Memory Card  | 19 |
|    | 7.6.7.1. Copy to memory Card – Auf den externen Speicher kopieren     | 19 |
|    | 7.6.7.2. Erase memory card - Löschen des externen Speichers           | 19 |
|    | 7.6.7.3. Format memory card – den externen Speicher formatieren       | 19 |
|    | 7.6.7.4. Install license - Lizenzen installieren                      | 19 |
|    | 7.6.7.5. Create bug report - Bug Report erstellen                     | 20 |
|    | 7.6.7.6. Firmware Update – Die Firmware aktualisieren                 | 20 |
|    | 7.6.7.7. Install configuration – eine Konfiguration installieren      | 20 |
|    | 7.6.7.8. Safely remove ext. Mem Sicheres entfernen des ext. Speichers | 20 |
| 8. | Inbetriebnahme des blue PiraT2  | 21 |
|    | 8.1. Download und Installation des TSL Clients                        | 22 |



| 9.  | Adapter | kabel  | . 24 |
|-----|---------|--|------|
|     | 9.1. L  | Jniversal Adapterkabel                         | . 24 |
|     | 9.2. A  | Adapterkabel Seriell/RS232, Analog/Digital     | . 24 |
|     | 9.3. A  | Adapterkabel für Analog/Digital                | . 25 |
|     | 9.4. A  | Adapterkabel FlexRay                           | . 26 |
|     | 9.5. A  | Adapterkabel für CAN/FlexRay                   | . 26 |
|     | 9.6. A  | Anschlusskabel Remote Control Voice            | . 26 |
|     | 9.7. E  | Ethernet Kit für blue PiraT2                   | . 27 |
| 10. | Datenau | ıfzeichnung                                    | . 28 |
|     | 10.1.   | Setzen von Triggern / Markern                  | . 28 |
|     | 10.1.1. | Marker mit Hilfe eines externen Tasters setzen | . 28 |
|     | 10.2. 2 | Zeitstempel                                    | . 29 |
|     | 10.3. A | Automatische Sommerzeit Anpassung              | . 29 |
|     | 10.4.   | Standby Modus                                  | . 30 |
|     | 10.5.   | Speicherplatz und Füllstand                    | . 31 |
|     | 10.5.1. | Status Logger: OK                              | . 31 |
|     | 10.5.2. | Status Logger: WARN                            | . 31 |
|     | 10.5.3. | Status Logger: RING                            | . 31 |
|     | 10.5.4. |  |      |
|     | 10.5.5. | Status Logger: NoSync                          | . 33 |
|     | 10.5.6. |  |      |
| 11. |         | nittstellen des blue PiraT2                    |      |
|     |         | Die CAN Schnittstellen                         |      |
|     | 11.1.1. |  |      |
|     | 11.1.2. |  |      |
|     | 11.1.3. | 3  |      |
|     | 11.1.4. |  |      |
|     |         | Die LIN Schnittstellen                         |      |
|     | 11.2.1. | , ,  |      |
|     | 11.2.2. |  |      |
|     | 11.2.3. | 3  |      |
|     | 11.3.   | Die Seriellen Schnittstellen RS232             |      |
|     | 11.3.1. | 3  |      |
|     |         | RS232 - Transceiver                            |      |
|     |         | Die FlexRay Schnittstellen                     |      |
|     |         | Die Ethernet Schnittstellen                    |      |
|     | 11.5.1. | Unterstützte Ethernet -Protokolle              |      |
|     | 11.5.1. |  |      |
|     | 11.5.1. |  |      |
|     | 11.5.1. |  |      |
|     | 11.5.1. |  |      |
|     | 11.5.1. | .,   |      |
|     | 11.5.1. | 6. Eso Trace                                   | 39   |



|     | 11.5   | i.1.7. Kamera (Lizenz erforderlich)                          | 39 |
|-----|--------|--|----|
|     | 11.5   | i.1.8. DLT über Ethernet (Lizenz erforderlich)               | 39 |
|     | 11.6.  | Die Most 25 Schnittstelle                                    | 40 |
|     | 11.7.  | Most 150   | 41 |
|     | 11.8.  | Aufzeichnung von ECL   | 41 |
| 12. | Konv   | ertierung der aufgezeichneten Traces                         | 42 |
|     | 12.1.  | Überblick über die Konvertierungsformate                     | 42 |
| 13. | Wartu  | ıngs- und Sicherheitsbestimmungen                            | 43 |
|     | 13.1.  | Sicherheitshinweise:   | 43 |
| 14. | Daten  | blatt  | 45 |
|     | 14.1.  | Technische Daten   | 45 |
| 15. | Pinbe  | legung und Kabelbäume  | 49 |
|     | 15.1.  | Datenlogger: Multifunktionsstecker                           | 51 |
|     | 15.2.  | Serieller Anschluss (D-Sub 26)                               | 53 |
|     | 15.3.  | Analoge / Digitale-Anschlüsse (26-polig) (nicht bei 14C6S8L) | 54 |
|     | 15.4.  | Ethernet Anschlüsse  | 55 |
|     | 15.5.  | FlexRay Anschluss (nur 150M14C8LR)                           | 56 |
|     | 15.6.  | CAN/FlexRay (D-Sub 44) (nur 25M24C8LFR)                      | 57 |
|     | 15.7.  | Anschlusskabel für Remote Control Voice                      | 58 |
|     | 15.7   | 7.1. Kontakte des Remote Control Voice Anschlusskabels       | 59 |
|     | 15.8.  | Kontakte des FCI Steckers des Ethernet-Kits                  | 60 |
| 16. | Abküı  | rzungen  | 61 |
| 17. | Abbile | dungsverzeichnis   | 62 |
| 18. | Tabel  | lenverzeichnis   | 63 |
| 10  | Konta  | slr4   | 6/ |



## 1. LIZENZVERTRAG

Lesen Sie bitte die Lizenzvereinbarung dieses Lizenzvertrages sorgfältig, bevor Sie die Software installieren. Durch das Installieren der Software stimmen Sie den Bedingungen dieses Lizenzvertrages zu.

Diese Software-Lizenzvereinbarung, nachfolgend als "Lizenz" bezeichnet, enthält alle Rechte und Beschränkungen für Endanwender, die den Gebrauch der begleitenden Software, Bedienungsanleitung und sonstigen Unterlagen, nachfolgend als "Software" bezeichnet, regeln.

- 1. Dieser Lizenzvertrag ist eine Vereinbarung zwischen dem Lizenzgeber und Lizenznehmer, der die Lizenz erhält, um die genannte Software zu verwenden.
- 2. Dem Lizenznehmer ist bekannt, dass dies nur eine beschränkte nichtexklusive Lizenz ist. Dies bedeutet das der Lizenznehmer keinerlei recht auf unter-lizenzvergabe hat. DER Lizenzgeber ist und bleibt der Eigentümer aller Titel, Rechte und Interessen AN der Software.
- 3. Die Software ist urheberrechtlich geschütztes Eigentum der Telemotive AG. Das Programm oder Teile davon dürfen nicht an Dritte vermietet, verkauft, weiterlizenziert oder sonst in irgendeiner Form ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der Telemotive AG weitervermarktet werden. Der Anwender darf die Software und deren Bestandteile weder verändern, modifizieren noch sonst in jeglicher Form rückentwickeln oder dekompilieren.
- 4. Diese Software unterliegt keiner Garantie. Die Software wurde verkauft wie sie ist, ohne jegliche Garantie. Falls irgendwann ein Benutzer sein System ändert, trägt der Lizenzgeber keine Verantwortung dafür, die Software zu ändern, damit sie wieder funktioniert.
- 5. Diese Lizenz erlaubt dem Lizenznehmer, die Software auf mehr als einem Computersystem zu installieren, solange die Software nicht gleichzeitig auf mehr als einem Computersystem verwendet wird. Der Lizenznehmer darf keine Kopien der Software machen oder Kopien der Software erlauben, wenn keine Autorisierung dafür besteht. Der Lizenznehmer darf lediglich zu Aushilfszwecken Kopien der Software machen. Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die Software oder Ihre Rechte aus dieser Lizenzvereinbarung weiterzugeben oder zu übertragen.
- 6. DER LIZENZGEBER ist gegenüber dem LIZENZNEHMER weder FÜR SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH kompensatorischer, SPEZIELLER, BEILÄUFIGER, exemplarischer, STRAFENDER ODER FOLGENREICHER SCHÄDEN, verantwortlich, die sich aus dem Gebrauch DIESER SOFTWARE durch den Lizenznehmer ERGEBEN.
- 7. Der Lizenznehmer ist bereit, den Lizenzgeber zu SCHÜTZEN und zu entschädigen und fern zu halten von allen Ansprüchen, Verlusten, Schäden, Beschwerden, oder Ausgaben, die mit den Geschäftsoperationen des Lizenznehmers verbunden sind oder sich aus diesen ergeben.
- 8. Der Lizenzgeber hat das Recht, diesen Lizenzvertrag sofort zu kündigen und das Softwarebenutzungsrecht des Lizenznehmers zu begrenzen, falls es zu einem Vertragsbruch seitens des Lizenznehmers kommt. Die Laufdauer des Lizenzvertrages ist auf unbestimmte zeit festgelegt.
- 9. Der Lizenznehmer ist bereit, dem Lizenzgeber alle Kopien der Software bei Kündigung des Lizenzvertrags zurückzugeben oder zu zerstören.
- 10. Dieser Lizenzvertrag beendet und ersetzt alle vorherigen Verhandlungen, Vereinbarungen und Abmachungen zwischen dem Lizenzgeber und Lizenznehmer bezüglich dieser Software.
- 11. Dieser Lizenzvertrag unterliegt deutschem Recht.
- 12. Wenn eine Bestimmung dieses Lizenzvertrags nichtig ist, wird dadurch die Gültigkeit der verbleibenden Bestimmungen dieses Lizenzvertrages nicht berührt. Diese nichtige Bestimmung wird durch eine gültige, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften stehende Bestimmung mit ähnlicher Absicht und ähnlichen wirtschaftlichen Auswirkungen ersetzt.
- 13. Der Lizenzvertrag kommt durch Übergabe der Software von dem Lizenzgeber an den Lizenznehmer und/oder durch den gebrauch der Software durch den Lizenznehmer wirksam zustande. Dieser Lizenzvertrag ist auch ohne die Unterschrift des Lizenzgebers gültig.
- 14. Die Lizenz erlischt automatisch, wenn der Lizenznehmer den hier beschriebenen Lizenzbestimmungen nicht zustimmt oder gegen die Lizenzbestimmungen dieses Lizenzvertrags verstoßen. Bei Beendigung ist der Lizenznehmer verpflichtet, sowohl die Software, als auch sämtliche Kopien der Software in bereits installierter form oder gespeichert auf einem Datenträger zu löschen, zu vernichten oder der Telemotive AG zurück zu geben.
- 15. Der Lizenznehmer haftet für alle Schäden, welche dem Lizenzgeber durch die Verletzung dieses Lizenzvertrags entstehen.



## 2. PRODUKTHAFTUNG

Für alle Angebote, Verkäufe und Lieferungen gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen und zwar auch dann, wenn der Käufer, Besteller und dergleichen andere Bedingungen vorschreibt. Abänderungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

- 1. Die Technische Dokumentation ist Bestandteil des Produktes. Werden die Inhalte und insbesondere die Sicherheitshinweise und Handlungsanleitungen der Dokumentation nicht beachtet, kann dies den Ausschluss der Produkthaftung und der Produktgewährleistung zur Folge haben.
- Die Produkte gehören zur Gruppe der Testtools. bei Einsatz des Gerätes kann eine Störung des zu testenden Systems nicht 100% ausgeschlossen werden. damit kann die Garantie eines einwandfrei funktionierenden Systems nicht vom Hersteller übernommen werden. Der Einsatz des Produktes erfolgt auf eigene Gefahr.
- 3. Die Haftung für den Ersatz von Schäden gemäß §1 des Produkthaftungsgesetzes, wird, im Rahmen des §9 PHG ausdrücklich ausgeschlossen, soweit zwingende gesetzliche Bestimmungen nichts anderes vorsehen.
  Der Hersteller lehnt in jedem Fall die Verantwortung für indirekte, beiläufige, spezielle oder folgenreiche Schäden, einschließlich dem Verlust von Gewinn, von Einnahmen, von Daten, des Gebrauchs, jedem anderem wirtschaftlichen Vorteils oder Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden, ab, die aus dieser Abmachung, ob in einer Handlung im Vertrag, strenger Verbindlichkeit, klagbares Delikt (einschließlich der Nachlässigkeit) oder anderen gesetzlichen oder gerechten Theorien entsteht.
  Die Beweispflicht liegt beim Käufer.
- 4. Die Telemotive AG gewährleistet die gesetzliche Garantie gemäß deutschen Rechts. Außer den Garantien, die ausdrücklich in dieser Vereinbarung festgelegt worden sind, werden alle Produkte "geliefert, wie vertraglich vereinbart, soweit der Kunde vom Hersteller nicht ausdrücklich zusätzliche oder implizierten Garantien empfängt. Der Hersteller dementiert hiermit ausdrücklich irgendwelche und alle weiteren Garantien irgendeiner Art oder Natur bezüglich der Produkte, ob ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich unbeschränkt, jede Garantie des Titels, der Marktfähigkeit, der Qualität, der Genauigkeit oder Eignung zu einem bestimmten Zweck oder zum Zweck des Kunden. Der Hersteller streitet ausdrücklich irgendwelche Garantien ab, die vom Handelsbrauch, der Handelssitte oder der Leistung einbezogen werden können. Abgesehen von den festgesetzten ausdrücklichen Garantien in dieser Abmachung, sind die Produkte mit allen Fehlern und der vollständigen Gefahr einer nicht befriedigenden Qualität, Leistung, Genauigkeit bereitgestellt. Der mögliche Aufwand wird vom Kunden getragen. Der Hersteller übernimmt keine Garantie, dass die Produkte fehlerfrei arbeiten.
- 5. Die Telemotive AG ist berechtigt, mangelhafte Waren gegen gleichartige einwandfreie Waren innerhalb einer angemessenen Frist einzutauschen oder den Mangel innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben. Bei diesem fall erlischt ein Anspruch auf Wandlung oder Preisminderung. Gewährleistungsrechte setzen eine rechtzeitige Mängelrüge voraus.
- 6. der Weiterverkauf, die Weitergabe, Schenkung, Tauschgeschäfte oder der Verleih der angebotenen Produkte an Dritte, ist ohne Freigabe von Telemotive nicht gestattet.
- 7. Als Rechtsgrundlage ist deutsches Recht anzuwenden.

© by Telemotive AG, 2014

Technische Änderungen im Rahmen von Produktverbesserungen und Irrtümer vorbehalten.



# 3. Übersicht

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Handhabung der zweiten Generation der blue PiraT Datenlogger der Telemotive AG, des **blue PiraT2** als auch der neusten Generation, **des blue PiraT2 5E**.

Bei allen Funktionen, die auf beidem Modellen gleich ablaufen, wird daher im Handbuch der Begriff blue PiraT2 benutzt. Änderungen an den Hardwareversionen werden separat erklärt.

Es werden die Hardware und Schnittstellen sowie die allgemeinen Funktionen des **blue PiraT2 / blue PiraT2 5E** beschrieben. Die Konfiguration und Weiterverarbeitung der aufgezeichneten Tracedaten wird im Handbuch für den **TSL Client** beschrieben.

Dieses Dokument bezieht sich auf die blue PiraT2 Firmware Version 02.00.01 und den blue PiraT2 / blue PiraT Mini **TSL-Client (TSL = T**elemotive **S**ystem **L**ink) in der Version 2.0.1. Einige Eigenschaften und Funktionen variieren je nach Modell und Feature-Lizenz oder stehen in älteren Versionen evtl. nicht zur Verfügung.

Software-Updates und Anleitungen für andere, optional erhältliche, Lizenzen stehen im ServiceCenter der Telemotive AG zur Verfügung (Adresse siehe unter Kontakt)

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie immer eine aktuelle Version der Firmware und Software verwenden.

# 4. Systemvorrausetzungen

#### Kontrolleinheit

Um den Datenlogger mit dem TSL-Client konfigurieren zu können, ist ein PC oder Laptop nötig. Damit können später auch die aufgezeichneten Daten vom Datenlogger herunter geladen und offline (ohne angeschlossenen Datenlogger) weiterverarbeitet werden.

#### blue PiraT2

Der blue PiraT2 ist der ausstattungsreichste, von der Telemotive AG entwickelten Datenlogger und nun auch als blue PiraT2 5E weiterentwickelt worden. Er bietet eine hohe Kapazität und Flexibilität, die durch die Kombination mehrerer unterschiedlicher blue PiraT Mini zu einem Gesamtsystem, noch erweitert werden kann

Die Buskommunikation zwischen den Steuergeräten und Busteilnehmern wird vom blue PiraT2 sehr präzise aufgezeichnet. Die aufgezeichneten Daten können über Ethernet vom Datenlogger heruntergeladen werden und z. B. auf einem Testrechner analysiert werden.

#### **TSL-Client**

Der Software-Client des blue PiraT2 im Weiteren als **TSL-Client** (**T**elemotive **S**ystem **L**ink) bezeichnet, ermöglich die Konfiguration des Datenloggers sowie das Herunterladen und Konvertieren der aufgezeichneten Daten.



# 5. Das blue PiraT2 System

Der blue PiraT2 ist ein Datenlogger der, je nach Ausstattung, folgende Schnittstellen anbietet:

- MOST 25
- Most 150 incl. ECL
- High Speed CAN
- Low Speed CAN
- RS232
- LIN
- Analog Input
- Digital Input
- Flex Ray
- Ethernet

Der Datenlogger kann in einem Fahrzeug montiert werden und aufgrund der großen Speicherkapazität der Festplatte mit derzeit 100 GB und höher, ist der blue PiraT2 in der Lage umfangreiche Testläufe zu unterstützen. Nachdem die Daten gespeichert wurden, müssen die Daten über eine Ethernet Schnittstelle heruntergeladen werden. Für den Download und die Konvertierung der Loggingdaten steht eine Client-Software zur Verfügung.

Eine Übersicht der verschiedenen Dateiformate finden Sie im Kapitel 12.1. Dem blue PiraT2 stehen unterschiedliche Zusatzfunktionen zur Verfügung, die per Lizenz freigeschaltet werden können.



Abbildung 5.1: Schnittstellenübersicht

Der blue PiraT2 wurde entwickelt um Zugriff in die Fahrzeug Bus-Systeme und deren Schnittstellen zu haben. Der Datenlogger überwacht den Datenverkehr, ohne als Busteilnehmer aufzutreten.

Zusätzlich zu der Datenaufzeichnung bietet der blue PiraT2 eine Datenverarbeitungsfunktion:

- Einfache CAN- und MOST-Filter
- Speziell definierte CAN-Nachrichten k\u00f6nnen die Einstellung von Markern ausl\u00f6sen (erfordert die Lizenz: Komplexe Trigger)



## 5.1. Zubehör

Es steht verschiedenes Zubehör für den blue PiraT2 zu Verfügung:

- verschiedene Adapterkabel
- eine Remote Control Voice, die als Fernbedienung dient und mit der zusätzlich Sprachnotizen aufgezeichnet werden können.
- Erweiterung der Funktionalität über Lizenzen
- Einbauhalterung

Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb für weitere Informationen über dieses Zubehör.

Die entsprechenden Handbücher für diese Erweiterungen finden Sie im Telemotive ServiceCenter.



# 5.2. Implementierte Funktionen

Eine Reihe von Sonderfunktionen sind bereits im **blue PiraT2** bereits integriert und können verwendet werden.

| Funktion                        | Beschreibung   |
|---------------------------------|--|
| Client library                  | C++ Bibliothek zum Zugriff auf die komplette Logger-Funktionalität.  |
| Online Komprimierung            | Erlaubt die Komprimierung der aufgezeichneten Trace-Daten um Speicherplatz auf der Festplatte zu sparen.   |
| ETH/GN logging                  | Aufzeichnen von Ethernet Trace-Daten gemäß GNog-Protokoll oder als TCP/UDP-Rohdaten.   |
| ESO Trace                       | Protokollierung der ESO Trace-Ethernet-Daten<br>Konvertierung der aufgezeichneten Daten im JSON-Format   |
| Ethernet Spy-Modus              | Aufzeichnung aller Ethernet RAW Daten (Promiscuous Mode)   |
| Online Streaming                | C++ online Streaming Bibliothek  |
| Online Monitor                  | Anzeige ausgewählter Tracedaten während der Aufzeichnung im Client   |
| Terminal Light                  | Erlaubt es, aufgezeichnete Traces von mehreren blue PiraT2 gleichzeitig herunterladen  |
| TSL                             | TSL = Telemotive System Link Über TSL lassen sich mehrere Telemotive Logger vernetzen und können dann wie ein erweiterter Logger behandelt werden.   |
| Smartview *Basis*               | Anzeige von CAN-Signalen über einen Browser (HTML-5 fähig) auf mobilen Endgeräten (Smartphones) oder Laptops/PCs. Die Verbindung zum Logger erfolgt über WiFi (eigene Lizenz) oder Ethernet. Im Basisumfang ist die Anzahl der unterstützten Endgeräte auf 10 und die maximale Anzahl an anzuzeigenden Signalen auf 20 begrenzt.  (Anmerkung: Die Funktionalität ist ab der FW 2.1.1 verfügbar.) |
| Speichern auf externe<br>Medien | Die Nachrichten der Fahrzeugbusse werden während der Aufzeichnung zusätzlich auf einem externen Medium (bP2: CFCard, USB, bP Mini: SDCard) abgespeichert. Die Daten liegen als Offline-Datensatz vor und können unter Verwendung des Cients/der ClientLibrary weiter verarbeitet werden.  (Anmerkung: Die Funktionalität ist ab der FW 2.1.1 verfügbar.)   |
| Autosar System<br>Template      | Unterstützung des Autosar System Templates 3.2.2 für CAN und Flexray  (Anmerkung: Die Funktionalität ist ab der FW 2.1.1 verfügbar.)   |
| LIN Description File LDF        | Unterstützung des LIN Description Files LDF  (Anmerkung: Die Funktionalität ist ab der FW 2.1.1 verfügbar.)  |

**Tabelle 5.1: Implementierte Funktionen** 



# 5.3. Zusätzliche Funktionen über optionale Lizenzen

Zusätzliche Funktionen können durch den Kauf von Lizenzen und deren Installation aktiviert werden. Diese Lizenzen sind über unseren Vertrieb zu beziehen. Derzeit stehen folgenden Lizenzen zur Verfügung:

| Funktion                 | Beschreibung   |
|--------------------------|--|
| Komplexe Trigger         | bestimmte Ereignisse (z. B. Bedingungen für CAN-Signale) können programmiert werden, um ein Auslöser für bestimmte Aktionen (z. B. Anzeige einer Nachricht auf der Fernbedienung) zu sein. Die Standard-Konfiguration des blue PiraT2 enthält 2 komplexe Trigger. Diese Lizenz ermöglicht die Konfiguration von bis zu 50 komplexen Triggern                           |
| Remote Control Monitor   | Anzeige von konfigurierbaren CAN Signalen auf der Fernbedienung  |
| DLT logging              | Dies unterstützt die Aufzeichnung von Diagnostic Log and Trace (DLT)<br>Nachrichten über Ethernet oder serielle (eingeschränkten) Verbindungen   |
| Kameraanbindung          | Video-Aufnahme über Videoserver oder Netzwerk-Kameras  |
| WLAN                     | Unterstützung von W-LAN  |
| GPS Logging              | Tracking der GPS Daten   |
| Messungen mit CCP        | CAN Calibration Protocol   |
| Messungen mit XCP        | Universal Measurement and Calibration Protocol. Aktuell ist die Funktionalität für den CAN-Bus verfügbar.  |
| MOST150 Streaming        | Logging MOST150 synchronous/isochronous Daten  |
| Singnalbasiertes Filtern | Das Feature <b>Signalbasiertes Filtern</b> bietet die Möglichkeit, direkt auf dem Logger aus den aufgezeichneten CAN-Nachrichten vorkonfigurierte Signale mit einer einstellbaren Abtastfrequenz automatisch zu extrahieren und diese in einer MDF bzw. CSV-Datei abzulegen.   |
| Smartview *Enhanced*     | Graphische Anzeige von CAN-Signalen über einen Browser (HTML-5 fähig) auf mobilen Endgeräten (Smartphones) oder Laptops/PCs. Die Verbindung zum Logger erfolgt über WiFi (eigene Lizenz) oder Ethernet. Im Vollumfang wird eine beliebige Anzahl an Endgeräten und anzuzeigenden Signalen unterstützt.  (Anmerkung: Die Funktionalität ist ab der FW 2.1.1 verfügbar.) |
| Broad-R-Reach Logging    | Der blue PiraT Mini unterstützt das Aufzeichnen von Daten über Broad-<br>R-Reach Ethernet.   |
|                          | (Anmerkung: Nur für blue PiraT Mini)   |

Tabelle 5.2: Zusätzliche Funktionen über optionale Lizenzen

Für jede lizenzpflichtige Zusatzfunktion finden Sie eine komplette Anleitung in unserem ServiceCenter.



# 6. Der blue PiraT2 Datenlogger

#### 6.1. Modell-Versionen des blue PiraT2

Beim blue PiraT2 gibt es eine Vielzahl von Bussystemen, welche aufgezeichnet werden können. In der untenstehenden Tabelle ist aufgelistet, welche Version des blue PiraT2, welche Anzahl an Schnittstellen unterstützt.

| Feature     |              |                |     |            |            |        |         |                  |       |            |             |           |     |                |                   |
|-------------|--------------|----------------|-----|------------|------------|--------|---------|------------------|-------|------------|-------------|-----------|-----|----------------|-------------------|
| blue PiraT2 | MOST25 (25M) | MOST150 (150M) | ECL | HS-CAN (C) | LS-CAN (C) | RC I/F | LIN (L) | FlexRay a/b (FR) | RS232 | Digital In | Digital Out | Analog In | USB | 1GBit Ethernet | 100 MBit Ethernet |
| 14C6S8L     | -            | -              | -   | 12         | 2          | 1      | 8       | -                | 6     | 1          | 1           | 1         | 3   | 1              | 4                 |
| 25M24C8LFR  | 1            | -              | -   | 22         | 2          | 1      | 8       | 2                | 6     | 5          | 3           | 9         | 3   | 1              | 4                 |
| 150M14C8LFR | -            | 1              | 1   | 12         | 2          | 1      | 8       | 2                | 6     | 5          | 3           | 9         | 3   | 1              | 4                 |

Tabelle 6.1: blue PiraT2 Daten Logger Versionen

Die Bezeichnungen werden auch in der Produktbezeichnung verwendet. z.B. blue PiraT2 150M14C8LFR: 1x MOST 150, 12 HS-CAN, 2x LS-CAN, 8xLIN, 2x FlexRAY a/b, 1x 1GBit Ethernet und 4x 100 Mbit Ethernet Interfaces. Low Speed und High Speed CANs werden zusammen gezählt. Die verschiedenen Busse werden in einem späteren Kapiteln näher beschrieben.

#### Hinweis:

Basierend auf der Spezifikation der Festplatte, sollte der Datenlogger immer senkrecht oder waagerecht montiert werden (stehend oder hängend).

Bitte vermeiden Sie eine enge Biegung des MOST150 Lichtwellenleiters.



#### 6.2. Anschlüsse an der Frontseite beim blue PitraT2

Die Frontseite des blue PiraT2 enthält die Bedienelemente und das Display. An der Rückseite befinden sich die Anschlüsse für die Schnittstellen und die Spannungsversorgung.

Die blue PiraT2 ist mit einem 1 GBit-Ethernet-Port auf der Vorderseite sowie mit vier zusätzlichen 100-MBit-Ethernet-Ports auf der Rückseite ausgestattet, wo ein Ethernet-Switch integriert ist. Ein Mini-Switch mit 4x RJ45-Buchsen steht als optionales Zubehör zur Verfügung.




Abbildung 6.1: Vorderseite des blue PiraT2

<u>Achtung:</u> Wenn Sie eine externe Antenne für GPS verwenden, sollte diese nur per Hand festgeschraubt werden und nicht mit einem Werkzeug!

#### 6.2.1. Anschlüsse an der Frontseite beim blue PiraT2 5E



Abbildung 6.2: Vorderseite des blue PiraT2 5E



#### 6.3. Anschlüsse auf der Rückseite beim blue PiraT2




Abbildung 6.3: zeigt die Rückseite eines Datenloggers mit MOST150

Bei den verschiedenen Datenlogger-Typen sind folgende Anschlüsse möglich:

 Multifunktions-Anschluss: Dieser beinhaltet die Spannungsversorgung, High-Speed-CAN 1-12, Low Speed-CAN 12-13, Remote Control Voice-, LIN-8.1. Die Belegung dieses Steckers ist im Kapitel 15.1 beschrieben

#### Achtung:

Der Datenlogger ist gegen Verpolung der Spannungsversorgung geschützt. Trotzdem können am Datenlogger angeschlossene Geräte beschädigt werden, falls der Datenlogger mit falscher Polung angeschlossen wird.

• Most: Ein Standard-Anschluss für 2 + 0 MOST Lichtwellenleiter.

#### Wichtig:

Wenn der MOST-Anschluss nicht verwendet wird, muss die Buchse mit einem Abschlussstecker verschlossen sein. Dieser verhindert auch das unbeabsichtigte Aufstarten des Loggers durch z.B. starkes Sonnenlicht.

- Seriell: Dieser Anschluss ist im Kapitel 11.3 beschrieben.
- Analog/Digital: Dieser Anschluss ist im Kapitel 15.3 beschrieben.
- FlexRay: Ein Anschluss für zwei Schnittstellen mit a/b. Die Belegung dieses Steckers ist im Kapitel 15.5 beschrieben.



## 6.3.1. Anschlüsse auf der Rückseite beim blue PiraT2 5E



Abbildung 6.4: zeigt die Rückseite eines blue PiraT2 5E mit MOST150

## 7. Die Bedienelemente in der Frontblende

Der nächste Abschnitt beschreibt die Bedienelemente und Anschlüsse auf der Vorderseite des blue PiraT2.




Abbildung 7.1: Vorderseite des blue PiraT2

#### Hinweis:

Beim blue PiraT2 ist NUR dieser Ethernet Anschluss für den Download der Daten verfügbar.

## 7.1. ON / Triggertaste

Mit der **[ON / Trigger]** -Taste schalten Sie den Logger ein, wenn er mit dem Netzteil verbunden ist oder Sie setzen den Logger in den Standby Modus.

Wichtige Zeitpunkte können durch die **[ON / Trigger]** -Taste gekennzeichnet werden. Wenn Sie die Taste drücken, speichert der Logger die aktuelle Zeit als Marker auf der Festplatte. Es ist auch möglich, den Logger so zu konfigurieren, dass dabei eine CAN Nachricht gesendet wird. Zusätzlich ist es möglich, CAN-Nachrichten zu definieren die Trigger auslösen. Dabei findet eine Entprellung statt, die das Setzen von max. zehn Triggern alle 2 sec. zulässt.

Beim Herunterladen der Daten, zeigt der Client alle Trigger in einer Übersicht an. In dieser Übersicht kann ausgewählt werden, welche Daten um den Marker herum übertragen werden sollen.

## 7.1.1. Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

#### **Wichtiger Hinweis:**

Durch eine falsche Netzwerkeinstellung ist es eventuell nicht mehr möglich auf den Datenlogger zuzugreifen. In diesem Fall kann über eine langes Drücken des [ON / Trigger] Tasters (bP2 ca. 5 – 10 sek. / bP Mini ca. 20 sek.) die Netzwerkeinstellung wieder auf die Standardwerte, DHCP-Server mit IP:192.168.0.233, zurückgesetzt werden.

Der Datenlogger ist dann wieder über eine Direktverbindung mit dem PC/Laptop erreichbar.



#### 7.2. OFF / ESC Taste

Wenn der blue PiraT2 in Betrieb ist, und Sie die [OFF / Esc] -Taste längere Zeit drücken, wird der Logger in den Standby Modus gesetzt.

## 7.3. Anzeige der Status-LED's

Der blue PiraT2 hat 4 LED's an der Frontseite: [Active], [Memory] und [Error] an der rechten Seite vom Display und eine [CF Active] LED rechts neben dem CompactFlash Einschub.

#### Active LED:

Diese LED ist immer an, solange der Logger in Betrieb ist

#### Memory LED:

Diese LED ist nur an, wenn der Logger nicht im Ringpuffer Mode ist. Die LED blinkt, wenn der Speicherkapazität 75% überschreitet. Wenn der Speicher zu 100% voll ist, leuchtet die LED immer.

#### Error LED:

Wenn die Error-LED an ist, dann ist ein Fehler aufgetreten und noch aktiv.

• CF Active LED:

Die CF-Active-LED zeigt an, dass der blue PiraT2 die Compact-Flash-Karte erkannt hat.

## 7.4. Externer Speicher

Externer Speicher kann benutzt werden, um Tracedaten vom Logger herunterzuladen, die Firmware, Konfiguration und Lizenzen zu installieren oder einen Bugreport herunterzuladen.

## 7.4.1. Compact Flash Karte (CF):

Die CF-Karte muss im FAT16, FAT32 oder NTFS-Dateiformat formatiert werden. Der Kartenleser unterstützt die Compact Flash 4.1 Spezifikation (CF UDMA-Modi0-4, CF PIO-Modi 0-6).

Wir empfehlen die Verwendung der "SanDisk Extreme 16GB CompactFlash" oder "STEC SLCF8GM2PUI" diese sind für die Automotive-Anforderung geeignet.

## 7.4.2. USB Speicher:

Der USB-Speicher muss im FAT 16, FAT 32 oder NTFS-Dateiformat formatiert werden. Sie können USB-Sticks und externe Festplatten bis zu einer maximalen Stromaufnahme von 500 mA anschließen. Externe Netzteile dürfen nicht an der Festplatte angeschlossen sein.

#### 7.5. Menü Taste

Für die Steuerung des Menüs des Loggers, wird die **[Menü]** -Taste verwendet. Die **[Menü]** -Taste hat eine Dreh- und Druckfunktion. Sie können den Knopf nach rechts und links drehen. Beim drücken des Drehknopfes, wird die Eingabe bestätigt.

## 7.6. Das Display

Der blue PiraT2 verfügt über ein zweizeiliges Display. Die **[Menü]** -Taste, wird zur Steuerung des Menüs verwendet. Drehen sie die den Menü Regler nach links, entspricht es einer "up"-Funktion.



Drehen Sie ich nach rechts, entspricht es einer "down"-Funktion. Wenn die **[Menü]** -Taste gedrückt wird, entspricht es einer "OK"-Funktion oder "Enter"-Funktion. Durch drücken der **[Esc]** -Taste verlassen Sie das aktuelle Menü.

Halten Sie die [Esc] -Taste länger als 5 sec. gedrückt, geht der Logger in den Standby-Modus.

#### 7.6.1. Start

Während der Startphase zeigt das Display:

#### blue PiraT2

Wenn die Startphase abgeschlossen ist, zeigt das Display den Status der wichtigsten Schnittstellen.

MOST 25 und FlexRay wird am Anfang angezeigt:

#### M25-FR NN--

Durch drehen der **[Menü]** -Taste können Sie sich durch die gesamten Schnittstellen navigieren. In der folgenden Tabelle sind die Abkürzungen für die angezeigten Schnittstellen und die mögliche Status-Informationen zu finden.

| Abk.    | Schnittstelle | - = Off | X = Nicht<br>angeschlossen | N = No<br>Traffic | T = Traffic | E =<br>Error |
|---------|---------------|---------|----------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| CAN     | CAN           | Х       |                            | Х                 | Х           | Х            |
| CCP/XCP | CCP/XCP       | Х       | X                          | Х                 | Х           | Х            |
| ETH     | Ethernet      | Х       | X                          | Х                 | Х           |              |
| FR      | FlexRay       | Х       |                            | Х                 | Х           |              |
| LIN     | LIN           | Х       |                            | Х                 | Х           |              |
| M25     | MOST25        | Х       | X                          | Х                 | Х           |              |
| M150    | MOST150       | Х       | X                          | Х                 | Х           |              |
| VID     | Video         | Х       | Х                          |                   | X           |              |
| SER     | Seriell       | Х       |                            | Х                 | Х           |              |

Tabelle 7.1: Abkürzungen und Statusinformationen der Schnittstellen

#### 7.6.2. Menü Modus

Durch drücken der [Menü] -Taste können Sie den Menümodus und die folgenden zwei Zeilen sehen.

--- Menü ---

[1] Info

Derzeit hat das Menü fünf Hauptkategorien:

- 1. Info
- 2. Licenses
- 3. Functions
- 4. Error Memory
- 5. Memory Card

Die ausgewählte Kategorie wird negativ dargestellt. Durch drücken der **[Menü]** -Taste können Sie den gewünschten Menüpunkt auswählen.



[1] Info 1/9 Firmware: 01.09.01

In der Regel, werden in der ersten Zeile die Menü-Nummer und der Menüname angezeigt. Die zweite Zeile zeigt den Wert an.

#### 7.6.3. Info

Das Hauptmenü hat derzeit neun Untermenüs:

Firmware: aktuelle Firmware des Loggers
 Hardware: Mainboardversion des Loggers
 Logger Serial No: Seriennummer des Loggers
 Date/Time: Datum und Zeit auf dem Logger
 Storage: belegter Festplattenspeicher

Ext. Mem. Storage: belegter Speicher auf dem externen Speicher

• Ext. Mem. Dev: Status des externen Speichers

DHCP: DHCP Status

IP: aktuelle IP Addresse des Loggers
 Config: der Name der Konfiguration
 WLAN-IP optionale IP der WLAN Schnittstelle

Durch Drehen der [Menü] -Taste können Sie durch die Informationsanzeigen scrollen.

#### 7.6.4. Lizenzen

Bei Auswahl dieser Menü Funktion werden alle installierten Lizenzen angezeigt. Die Meldung **[No Licenses]** wird angezeigt wenn keine Lizenz installiert ist. Durch drehen der **[Menü]** -Taste wird Ihnen die Lizenzliste angezeigt.

#### 7.6.5. Funktion

Derzeit, stehen 3 Funktionen zur Verfügung:

#### [Shutdown Device]

Wenn diese Funktion durch Drücken der **[Menü]** -Taste gestartet wird, wird der blue PiraT2 ohne Rückfrage in den Standby-Modus geschalten.

#### [Reset IP Config]

Wenn der Logger eine unbekannte IP-Konfiguration hat, und es ist nicht möglich ist, Zugriff auf den Logger zu haben gibt es eine Möglichkeit, um die IP-Konfiguration zurück auf die Standard Einstellungen (DHCP-Server mit IP 192.168.0.233 zurückzusetzen).

Gehen Sie mit dem Menüregler auf [Reset IP Config] und setzen Sie über einen Druck auf die [Menü] -Taste die IP-Adresse zurück. Danach wird die Meldung <IP Config Modus DHCP-Server-Reset> angezeigt. Um diese Einstellung zu übernehmen, ist ein Neustart erforderlich.

#### [Lock Keypad]

Durch die Aktivierung dieser Funktion über das Menü wird die Tastatur gesperrt. Durch Drücken der **[Esc]** -Taste für mehr als 5 sec., wird die Tastatur entsperrt.



## 7.6.6. Error memory

In dieser Menüfunktion werden alle Fehler, die in den Fehlerspeicher gespeichert sind angezeigt. Durch drehen der **[Menu]** -Taste werden Ihnen die einzelnen Fehler aufgelistet.

## 7.6.7. Memory Card

Das Memory Menü hat derzeit 8 Untermenüs. Aber diese Funktionen können nur ausgewählt werden, wenn ein externer Speicher angeschlossen ist. Andernfalls wird die Meldung <No Memory Device available> angezeigt.

Momentan wird nicht unterschieden, ob es sich dabei um eine Speicherkarte (CF) oder einen USB-Stick handelt.

Hinweis: Entfernen Sie niemals einen externen Speicher, bevor Sie nicht <Safely remove ext. mem...> gedrückt haben.

## 7.6.7.1. Copy to memory Card – Auf den externen Speicher kopieren

Hier stehen 5 Möglichkeiten zur Verfügung:

- Copy all data
- Copy data of last 60min
- Copy data of last 12 hours
- Copy data of last 24 hours
- · Copy data of last 48 hours

Durch die Auswahl einer der Optionen und durch drücken der **[Menu]** -Taste wird die Kopierfunktion ausgeführt, und der Speichervorgang wird auf dem Display angezeigt. Nach Abschluss des Kopiervorganges wird die Meldung <copy done> angezeigt. Durch Drücken der **[Esc]** -Taste, wird das Menü [Memory Card] angezeigt.

Der Ordnername der Offline-Daten hat das Format "bp2\_extMem\_Offline\_yyyymmdd\_hhmmss". Das Datum und die Zeit am Ende des Dateinamens ist die Zeit, sie wird in der Standardzeit UTC anzeigt.

#### 7.6.7.2. Erase memory card - Löschen des externen Speichers

Nach dem drücken der [Menü] -Taste wird eine Meldung angezeigt. Mit der Taste [Esc] kann der Prozess gestoppt werden, mit der [Menü] -Taste beginnt der blue PiraT2, die Speicherkarte zu löschen. Nach Fertigstellung wird die Meldung <Memory card successful erased> angezeigt.

#### 7.6.7.3. Format memory card – den externen Speicher formatieren

Nach dem drücken der **[Menü]** -Taste wird eine Auswahl angezeigt. Mit der Taste Escape kann der Prozess gestoppt werden, mit der **[Menü]** -Taste beginnt der blaue PiraT2, die Speicherkarte zu formatieren. Nach Fertigstellung der Formatierung wird <memory card succesful formatted> angezeigt.

#### 7.6.7.4. Install license - Lizenzen installieren

Auf der externen Speicherkarte muss ein Verzeichnis **licence** angelegt werden, in dem nur eine einzige Lizenz-Datei abgelegt sein darf.

Wenn der externe Speicher eingesetzt ist, können Sie **[install license]** auswählen, dann drücken Sie die **[Menü]** -Taste. Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Durch drücken der **[Esc]** -Taste



können Sie den Vorgang abbrechen oder durch drücken der **[Menü]** –Taste kann der Vorgang fortgesetzt werden. Wenn Sie die Funktion starten, wird <install license> angezeigt. Wenn es erfolgreich war, wird die Meldung <Successful install of license file> angezeigt. Andernfalls wird die Meldung <Install failed of license file> angezeigt.

## 7.6.7.5. Create bug report - Bug Report erstellen

Über die **[Menü]** -Taste kann **[create bug report]** ausgewählt werden Wenn der Kopiervorgang beendet ist, wird die Meldung **<creating bug-report done>** für einige Sekunden angezeigt. Der Fehlerbericht wird auf dem externen Speichergerät als Zip-Datei gespeichert werden, beginnend mit "Bugreport\_bP2\_All\_ ..."

#### 7.6.7.6. Firmware Update – Die Firmware aktualisieren

Auf der externen Speicherkarte muss ein Verzeichnis **update** angelegt sein, in dann die Update-Datei gespeichert werden kann. Durch drücken der **[Menü]** -Taste wird ein Untermenü angezeigt. Drücken Sie erneut die **[Menü]** -Taste der Update-Prozess wird gestartet.

Die Meldung <Updating firmware please wait> wird angezeigt. Nach einer Weile verschwindet diese Meldung und eine leere Anzeige erscheint. Jetzt muss der Logger neu gestartet werden. Am Ende des Neustarts wird für einige Sekunden <br/>
blue PiraT2> angezeigt. Danach sehen Sie die Aktualisierung am Display.

#### Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass nach Aktualisierung der Firmware ein neuer Client verwendet werden sollte. Zur Installation schauen Sie bitte unter Kapitel 8.1 Download und Installation des TSL Clients nach.

## 7.6.7.7. Install configuration – eine Konfiguration installieren

Auf der externen Speicherkarte, wird ein Verzeichnis **configuration** erstellt und in dieses Verzeichnis, muss die Konfigurationsdatei abgelegt werden.

Wenn Sie [Install configuration] auswählen, wird der Name der Konfiguration angezeigt. Mit der [Menü] -Taste wird die Konfiguration gestartet. Danach wird die Meldung <Successful install of Config file> angezeigt.

Wenn die Installation der Konfigurationsdatei nicht erfolgreich war, wird die Meldung <install failed of configuration file> angezeigt.

## 7.6.7.8. Safely remove ext. Mem. - Sicheres entfernen des ext. Speichers

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen wollen, müssen Sie zuerst im Menü [Safely remove ext Mem..] auswählen. Danach können Sie die Speicherkarte entfernen.

**Index** 



## 8. Inbetriebnahme des blue PiraT2

Verbinden Sie den **blue PiraT2** mit einem Adapterkabel (**rot / + / Klemme 30** und **schwarz/GND/-/Klemme 31**) mit der Fahrzeugbatterie oder einem Netzteil.



Abbildung 8.1: Netzanschluss

#### Achtung:

Wenn Sie eine externe Antenne für GPS verwenden, schrauben Sie den Connector nur mit der Hand fest, nicht mit einen Werkzeug.

Schalten Sie den blue PiraT2 durch drücken der **[ON / Trigger]** -Taste ein und warten Sie, bis der Logger bereit ist. Der Logger wechselt zu einem verfügbaren Bus-Port.



Abbildung 8.2: Einschalten

Zum Ausschalten des blue PiraT2 drücken Sie bitte die [OFF / Esc] -Taste für einige Sekunden.

Drücken Sie den Drehknopf um in das Menü zu gelangen. Jetzt wählen Sie [1] Info aus, dann wählen Sie 9 /10 IP aus. Diese IP-Adresse wird für die nächste Einstellung erforderlich sein.




Abbildung 8.3: Info - Bildschirm IP Adresse



#### 8.1. Download und Installation des TSL Clients

Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und geben Sie dort die IP Adresse des Loggers ein, die Standardadresse ist: **192.168.0.233** 



## Abbildung 8.4: Download des TSL Clients direkt vom blue PiraT2

Die Verbindung zwischen Logger und PC wird nun aufgebaut. Achten Sie darauf, dass die Netzwerkeinstellungen Ihres PCs auf [IP-Adresse automatisch beziehen] steht.

Klicken Sie auf das Bild, um die Client-Software (~ 65 MB) direkt vom Logger herunterzuladen. Bestätigen Sie den Download, indem Sie auf [Datei speichern] klicken und die Datei auf Ihrem System lokal speichern.

Starten Sie die Installation über einen Doppelklick auf das heruntergeladene Installationspaket und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wählen Sie ein Installationsverzeichnis und klicken Sie dann auf [Installieren].

#### Achtung:

Bevor Sie mit dem Setup des TSL-Clients starten, stellen Sie sicher, dass ein 32-Bit-Java Runtime Environment (JRE) auf Ihrem PC installiert ist.



Der Client versucht, bei der Installation eine nicht vorhandene 32-bit Java Umgebung nachzuinstallieren. Aufgrund fehlender Rechte des Benutzers kann dies aber vom System evtl. unterdrückt werden.

Wenn der Client die 32-bit Java Installation nicht nachinstallieren oder nicht korrekt erkennen kann, wird folgende Fehlermeldung angezeigt:




Abbildung 8.5: Fehler bei der JAVA Überprüfung

Sie bekommen in der Meldung gleich Lösungsvorschläge angezeigt.

Nach erfolgreicher Installation werden Sie das blue PiraT2 Client-Symbol auf Ihrem Desktop sehen. Mit einem Doppelklick auf das Symbol starten Sie die Anwendung.



#### Abbildung 8.6: Desktop-Symbol

Das **Handbuch für den TSL-Client** finden Sie im ServiceCenter. In diesem sind folgende Vorgehensweisen ausführlich beschrieben:

- Detaillierte Beschreibung des TSL Clients
- Konfiguration des Loggers
- Download der aufgezeichneten Daten
- Konvertierung der aufgezeichneten Daten
- Firmware-/ Lizenz Update
- Erstellen eines Fehlerberichts

**Index** 



# 9. Adapterkabel

Dieses Kapitel beschreibt die Adapterkabel, die für den blue PiraT2 verfügbar sind.

## 9.1. Universal Adapterkabel

Für die Multifunktionsbuchse sind Kabelsätze als Zubehör erhältlich, die die gewünschten Leitungen auf separate Anschlüsse führen




Abbildung 9.1: Anschluss des blue PiraT2 mit einen Universal-Adapterkabel.

## 9.2. Adapterkabel Seriell/RS232, Analog/Digital

Diese Abbildung zeigt das Adapterkabel für 6 x RS232, einen Digital IN und einen Analog IN Kanal




Abbildung 9.2: RS232/digital/analog Adapterkabel



#### Wichtig:

Der blue PiraT2 sendet aktiv über die "Tx"-Leitung der seriellen Schnittstelle, falls ein Protokoll über die Konfiguration aktiviert ist. Die "Tx"-Leitung darf nur an spezielle Geräte angeschlossen werden, die diese Protokolle unterstützen. Soll der Datenverkehr zwischen zwei Geräten mitgelauscht werden, müssen zwei serielle Schnittstellen des blue PiraT2 verwendet werden. Die "Tx"- Leitungen werden dabei nicht angeschlossen.




Abbildung 9.3: Mitlauschen einer seriellen Kommunikation

## 9.3. Adapterkabel für Analog/Digital

Abbildung 5.7 zeigt das Adapterkabel für ECL, 4x Digital IN, 8x Analog IN und 2x Digital OUT.




Abbildung 9.4: Adapterkabel für digital/analog

Diese Adapterkabel ist nur für die Logger: 150M14C8LFR und 25M24C8LFR verfügbar.



## 9.4. Adapterkabel FlexRay

Die nächste Abbildung zeigt das Adapterkabel für FlexRay (nur für blue PiraT2 150M14C8LFR).



Abbildung 9.5: Adapterkabel für FlexRay

# 9.5. Adapterkabel für CAN/FlexRay

Dieses Bild zeigt das Adapterkabel für 10x High Speed CAN and FlexRay (nur für blue PiraT2 25M24C8LFR).




Abbildung 9.6: Adapterkabel für CAN/FlexRay

#### 9.6. Anschlusskabel Remote Control Voice




Abbildung 9.7: Anschlusskabel für eine Remote Control Voice

## 9.7. Ethernet Kit für blue PiraT2

Das Ethernet Kit hat vier Ethernet Schnittstellen. Es wird mit einem FCI-Kabel mit dem blue PiraT2 verbunden.

Dieses Kit ist nur für den blue PiraT2 verfügbar, beim blue PiraT2 5E ist ein 4-fach Switch im Gerät auf der Rückseite integriert.



Abbildung 9.8: Ethernet-Kit für blue PiraT2

# 10. Datenaufzeichnung

## 10.1. Setzen von Triggern / Markern

Wichtige Ereignisse können durch die [Trigger] -Taste an der Gerätevorderseite oder mit der Remote Control Voice als Zeitstempel gesetzt werden. Wenn Sie diese Taste drücken, speichert der Datenlogger die aktuelle Zeit als Trigger / Marker auf der Festplatte. Es ist möglich, den Datenlogger so zu konfigurieren, so dass eine CAN-Nachricht als eine Bestätigung des Setzens eines Markers gesendet wird. Ist eine CAN-Nachricht als Markerbestätigung konfiguriert, wird diese gesendet.

Über die Multifunktionsbuchse kann auch ein externer Markertaster angeschlossen werden, der wie der Taster an der Frontblende funktioniert. Darüber hinaus ist es auch möglich, CAN-Nachrichten zu definieren, die Marker auslösen. Dabei findet in allen Fällen eine Entprellung statt.

Die Marker werden beim Herunterladen der Tracedaten angezeigt. Dabei ist es möglich, beliebige Marker in der Ereignisübersicht auszuwählen, um die Daten in der Nähe dieser Marker zu übertragen.

#### 10.1.1. Marker mit Hilfe eines externen Tasters setzen

Es ist möglich mittels eines Tasters und einem Digitalem Eingang des Loggers Marker zu setzen. Wichtig ist hierbei, dass der verwendete Eingang des Loggers aktiviert ist und in den Allgemeinen Einstellungen der Timing Modus mit einem [Abtastintervall] von 100 ms oder mehr gewählt wurde.




Abbildung 10.1: Abtastintervall



Abbildung 10.2: Trigger setze über den Digitalen Eingang



Das gewählte **[Abtastintervall]** von 100 ms unterdrückt ein Prellen des Tasters und damit ein mehrfaches setzen des Triggers. Angeschlossen wird der Taster an die Boardspannung des Fahrzeugs und an den oben eingestellten digitalen Eingang.

## 10.2. Zeitstempel

Die aufgezeichneten Nachrichten und Statusmeldungen werden beim Abschluss des Empfangs mit einem Zeitstempel versehen, d. h. zu dem Zeitpunkt, an dem ein Empfänger die Nachricht empfangen konnte. Der Zeitstempel wird bei den meisten Schnittstellen am Ende der Nachricht eingefügt.

| Trace Data       | Genauigkeit | Start | End |
|------------------|-------------|-------|-----|
| MOST25           | 1 µs        |       | Х   |
| MOST150          | 1 µs        |       | Х   |
| ECL              | 1 µs        |       | Х   |
| CAN              | 1 µs        |       | Х   |
| LIN              | 1 µs        |       | Х   |
| FlexRay          | 1 µs        |       | Х   |
| Ethernet         | 100 ms      |       | Х   |
| RS232/422Digital | 1 ms        | Х     |     |

Tabelle 10.1: Genauigkeit der Marker

# 10.3. Automatische Sommerzeit Anpassung

Soll sich der Logger automatisch auf Sommerzeit umstellen, muss diese Option und die korrekte Zeitzone über das Konfigurationsprogramm eingestellt sein. Bitte beachten Sie folgendes:

- Ist die automatische Umstellung auf Sommerzeit deaktiviert, so ist die Einstellung der Zeitzone nicht zwingend nötig. Es empfiehlt sich allerdings eher, die Zeitzoneneinstellung anzupassen als die Uhrzeit auf dem Datenlogger zu ändern, da der Datenlogger intern mit der ortsunabhängigen Weltzeit (UTC) rechnet und so Zeitüberlappungen vermieden werden, die sich bei der Umstellung der Uhrzeit ergeben könnten.
- Beim Konvertieren der Daten wird die Zeitzone verwendet, die beim Auslesen der Daten eingestellt war. Wird ein Datensatz A in einer Zeitzone A aufgezeichnet, wird dann der Datenlogger auf eine andere Zeitzone B umgestellt, so werden die Zeitstempel im Trace für Zeitzone B dargestellt.
- Um Probleme mit Zeitzonen zu vermeiden, sollten alle Daten auf dem Datenlogger gelöscht werden wenn die Zeitzone geändert wird oder die Uhrzeit des Datenloggers um eine oder mehrere Stunden verändert wird.



# 10.4. Standby Modus

Die untenstehende Tabelle zeigt, welche Busse oder Signale in der Lage sind den Logger aufzuwecken, oder wach zu halten.

| Schnittstelle     | Keep alive /<br>Wachhalten | Wake up /<br>Aufwecken | Konfigurierbar                         | Kommentar                       |
|-------------------|----------------------------|------------------------|--|---------------------------------|
| MOST25            | ✓                          | ✓                      | W/A: Ein/Aus                           | Licht an                        |
| MOST150           | ✓                          | ✓                      | W/A: Ein/Aus                           | Licht an                        |
| ECL               | ✓                          | ✓                      | W/A: Ein/Aus                           |                                 |
| High Speed CAN    | <b>√</b>                   | <b>✓</b>               | W/A: Ein/Aus<br>CAN1-10 ,11, 12, 15-24 |                                 |
| Low Speed CAN     | <b>✓</b>                   | <b>✓</b>               | W/A: Ein/Aus<br>CAN13-14               |                                 |
| LIN               | <b>✓</b>                   | <b>✓</b>               | W/A: Ein/Aus<br>LIN1-2, 3-4, 5-6, 7-8  |                                 |
| FlexRay           | ✓                          | ✓                      | W: FlexRay1a-2b                        |                                 |
| Serial RS232      | ✓                          | ×                      | A: Ein/Aus                             |                                 |
| Ethernet<br>1GBit | <b>√</b>                   | ×                      | A: Ein/Aus, Alive time                 | Zeit: General/Standby           |
| Ethernet 100MBit  | ✓                          | ×                      | W: Ein/Aus                             |                                 |
| Analog In         | ×                          | ×                      | *                                      |                                 |
| Digital In 1      | *                          | <b>✓</b>               | W: Ein/Aus                             | Schaltet bei<br>9.5V ± 0.3V ein |
| Digital In 2      | *                          | <b>✓</b>               | W: Ein/Aus                             | Schaltet bei<br>2.5V ± 0.3V ein |
| Digital In 3-5    | ×                          | ×                      | ×                                      |                                 |
| USB               | ×                          | ×                      | ×                                      |                                 |
| Remote Control    | ×                          | ✓                      | *                                      | Via [Trigger] button            |
| [Trigger] Button  | ×                          | ✓                      | *                                      |                                 |
| Wi-Fi             | ×                          | ×                      | *                                      |                                 |

**Tabelle 10.2: Standby Modus** 

Index



## 10.5. Speicherplatz und Füllstand

Über den Ringpuffer, und weitere Optionen wie das Schützen um Bereiche um Marker, kann konfiguriert werden, wie der Logger vorgehen soll, wenn der interne Speicher voll ist.

Folgende Statusmeldungen können während des Betriebs des Datenloggers auftreten, es wird auch die Anzeige auf einer optionalen Remote Control (RC) / Remote Control Voice (RCV) gezeigt.

## 10.5.1. Status Logger: OK

Alles in Ordnung

Auf dem Datenträger ist genug Platz um alle anfallenden Daten aufzuzeichnen.

| blue PiraT2:         | Memory LED ist aus   |
|----------------------|--|
| blue PiraT2 Display: | Das Display des blue PiraT2 zeigt auf der Infoseite den Füllstand und die Kapazität des Speichermediums an.  [1] Info 5/11 |
|                      | Storage: 30%/78GB  |
| RCV:                 | 04.01.2014 14:34:12<br>Status Logger: OK<br>Used Memory: 67%<br>Trigger Count: 3   |

Tabelle 10.3: Status Logger: OK

## 10.5.2. Status Logger: WARN

Warnung, die aber die Datenaufzeichnung nicht beeinflusst

## 10.5.3. Status Logger: RING

Speicher ist voll, Ringpuffer Modus ist aktiv

Der Ringpuffer ist aktiviert und zu über 95% voll. Ältere Dateien werden gelöscht, um Platz für neue zu machen.

| blue PiraT2:         | Memory LED ist aus   |
|----------------------|--|
| blue PiraT2 Display: | [1] Info 5/11<br>Memory: 96% Prot: 30%                             |
| RCV:                 | Zeile 3 zeigt den Füllstand des Ringpuffers auf dem Speichermedium |





Tabelle 10.4: Status Logger: RING

## 10.5.4. Status Logger: MEM

Speicher wird voll, Datenaufzeichnung droht zu stoppen

**Fall 1:** Der Ringpuffer ist aktiviert und zu über 95% voll (wie Status RING), zusätzlich sind über 90% der Trace-Dateien geschützt.

**Fall 2:** Der Ringpuffer ist deaktiviert und zu über 95% voll. Bei deaktiviertem Ringpuffer sind alle Trace-Dateien implizit geschützt.

| RCV:  Zeile 3 zeigt jetzt den Füllstand des Ringpuffers geschützten Dateien an. In der Anzeige unten si man, dass der Ringpuffer zu 91% mit geschützte zu 9% mit nicht-geschützten Dateien gefüllt ist. I werden weiterhin die ältesten nicht geschützten gelöscht, um neuen Platz zu machen. |                                  |
|---|----------------------------------|
| geschützten Dateien an. In der Anzeige unten si<br>man, dass der Ringpuffer zu 91% mit geschützte<br>zu 9% mit nicht-geschützten Dateien gefüllt ist. I<br>werden weiterhin die ältesten nicht geschützten  | 91%                              |
|   | eht<br>en und<br>Hier<br>Dateien |

Tabelle 10.5: Status Logger: MEM

Fall 3: Der Ringpuffer ist deaktiviert und der Speicherplatz zu 100% voll.

Fall 4: Der Ringpuffer ist aktiviert und der Speicherplatz zu 100% voll mit geschützten Dateien

In beiden Fällen wird die Datenaufzeichnung gestoppt, da keine Dateien gelöscht werden können, um neuen Platz zu machen.

| blue PiraT2:         | Memory LED geht an   |
|----------------------|--|
| blue PiraT2 Display: | Bei vollem Speichermedium (Memory: 100% Prot: 100%) wird folgende Meldung angezeigt. |






Tabelle 10.6: Status Logger: Memory Full

## 10.5.5. Status Logger: NoSync

TSL bzw. Master/Slave Logger laufen nicht synchron, die Datenaufzeichnung wird nicht beeinflussst.

## 10.5.6. Status Logger: ERROR

Fehler im Logger, die Datenaufzeichnung ist nicht gewährleistet

| blue PiraT2:         | Memory LED ist an  |  |
|----------------------|--|--|
| blue PiraT2 Display: |  |  |
| RCV:                 | In der 2. Zeile blinkt der Status *ERROR* im Sekundentakt.  04.01.2014 14:35:12 Status Logger: ERROR Used Memory: 67% Trigger Count: 3 |  |
|                      | 04.01.2014 14:35:12<br>Status Logger:<br>Used Memory: 67%<br>Trigger Count: 3  |  |

Tabelle 10.7: Status Logger: ERROR



#### 11. Die Schnittstellen des blue PiraT2

Die Schnittstellen der vom blue Pirat2 unterstützten Bussysteme werden in dem folgenden Kapitel näher beschrieben.

#### 11.1. Die CAN Schnittstellen

Der blue PiraT2 ist in der Lage, Daten in Übereinstimmung mit der CAN-Spezifikation 2.0A (11 Bit Identifier) und 2.0b (29 Bit Identifier) aufzeichnen.

## 11.1.1. Die High-Speed und Low-Speed Betriebsarten

Je nach Modell hat der blue PiraT2 eine unterschiedliche Anzahl von High-und Low Speed-CAN-Schnittstellen. Es ist nicht möglich, eine CAN-Schnittstelle von Low nach High oder umgekehrt zu tauschen, da jeder Typ verschiedene Transceiver hat.

Das elektronische Verhalten von Low Speed- und High Speed CAN ist unterschiedlich, damit der LOW Speed-CAN-Port des blue PiraT2 nicht zu einem High-Speed-CAN-Bus und umgekehrt verbunden werden kann.

Beide Betriebsarten nutzen Differenzsignale (CANH, CANL). Für die korrekte Datenaufzeichnung müssen alle Knoten des Busses über ein gemeinsames Bezugspotential verbunden sein. Der blue PiraT2 verwendet die Verbindung "Klemme 31" als Bezugspotential. Die High-Speed-CANs Schnittstellen sind mit einem hohen Widerstand abgeschlossen.

|                              | Low-speed CAN          | High-speed CAN        |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Transceiver chip             | Philips TJA1054        | Philips TJA1041       |
| Terminierungswiderstand      | 12k                    | 2k6                   |
| Baudrate                     | 50 kBit/s - 125 kBit/s | 50 kBit/s - 1 MBit/s  |
| Unterstützte Identifier (SW) | 11 und 29 Bit          | 11 und 29 Bit         |
| Acknowledge deaktivieren     | möglich                | möglich               |
| Zeitstempel                  | am Ende der Nachricht  | am Ende der Nachricht |

Tabelle 11.1: Technische Daten der CAN Aufzeichnung

#### 11.1.2. CAN Daten mit 29bit Identifier

Der blue PiraT2 kann auch CAN-Daten mit 29 Bit Indentifier loggen. Man muss nichts konfigurieren. Alle CAN-Daten werden aufgezeichnet, sobald sie verfügbar auf dem CAN-Bus sind. Es ist auch möglich, CAN-Nachrichten mit 11 Bit und 29 Bit gemischt aufzuzeichnen.

#### 11.1.3. Umfang der Aufzeichnung

Der blue PiraT2 ist in der Lage, verschiedene Fehlerzustände auf dem CAN-Bus zu erkennen:

- Stuff Error
- Format Error
- Acknowledge Error
- Bit 0/1 Error
- CRC Error
- Overrun



Diese Fehlerzustände werden nur in Telemotive Dateiformaten angezeigt. Bei erreichen einer bestimmten Fehleranzahl (50 Fehler) wird das Aufzeichnen der Fehler bis zum nächsten erfolgreich empfangenen CAN-Nachricht unterbrochen, um die Datenmenge nicht übermäßig hoch werden zu lassen.

## 11.1.4. Senden von CAN Nachrichten

Versendet der blue PiraT2 CAN-Nachrichten, so werden diese im Trace zweimal aufgeführt: Zunächst als Sendeanfrage an den Controller und dann beim erfolgreichen Versenden als Nachricht.

Im CANoe-Dateiformat beispielsweise werden diese Nachrichten als "TxRq" und "Tx" gekennzeichnet. In Dateiformaten, die die Sendeanfrage nicht unterstützen, werden diese nicht aufgeführt.

Index



#### 11.2. Die LIN Schnittstellen

Der blue PiraT2 kann Daten nach der LIN-Spezifikation V1.3, V2.0 und V2.1 konform aufzeichnen. Der Datenlogger ist dabei kein aktiver Busteilnehmer. Das senden von LIN-Botschaften wird derzeit nicht unterstützt.

| Kanäle           | bis zu 4   |
|------------------|--|
| Übertragungsrate | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 20000<br>Baud                             |
| Transmitter      | TJA 1020   |
| Status           | Parity BITS; format Check for Header,<br>CheckSum for Header and Payload |
| Busabschluss     | 30 kOhm  |

Tabelle 11.2: LIN

### 11.2.1. Lin Datenblöcke / Zeitstempel

Jede LIN-Nachricht erhält einen Zeitstempel, der das Ende der Nachricht markiert. Werden Daten ohne spezielle LIN-Kopfzeile ausgelesen, erfolgt eine Blockbildung der fehlerhaften Daten. Die Blöcke werden max. 10 Byte groß. Ein Block wird abgeschlossen nach einem Timeout, der dreimal so lang ist wie die Dauer eines Zeichens.

#### 11.2.2. LIN Transceiver

Als LIN-Transceiver wird der TJA1020 von NXP (Philips Semiconductor) eingesetzt. Der blue PiraT2 unterstützt Baudraten von 1200 bis 20000 Baud. Eine automatische Baudraten-Detektion wird derzeit nicht unterstützt. Die LIN Schnittstelle ist im LIN-Bus als Slave-Device mit einem Busabschluss von  $30 \mathrm{k}\Omega$  konfiguriert.

## 11.2.3. Umfang der Aufzeichnung

Zusätzlich zu den Daten der normalen Frames werden auch folgende Informationen aufgezeichnet:

- Wakeup-Frames
- Checksum-Errors



#### 11.3. Die Seriellen Schnittstellen RS232

| Kanäle:    | 6x RS232        |
|------------|-----------------|
| Data Bits: | 5, 6, 7, 8      |
| Stop Bits: | 1, 2, 1.5       |
| Parity:    | None, odd, even |

Tabelle 11.3: Serielle Schnittstelle

#### 11.3.1. Segmentierung der seriellen Daten

Die eingehenden seriellen Daten werden, getrennt für jeden Kanal, in Blöcken zusammengefasst und gespeichert. Die einzelnen Blöcke werden entweder bei Erreichen einer bestimmten Datenmenge oder einer bestimmten Wartezeit seit Empfang des ersten Zeichens gespeichert. Dies dauert ca. 30 bis 60ms, je nach Kanal. Jeder Block erhält einen Zeitstempel, der den Zeitpunkt der Fertigstellung des Blocks angibt.

#### 11.3.2. **RS232 - Transceiver**

Die Empfangsschwellen der verwendeten RS232-Transceiver entsprechen den üblichen Werten. Eine logische "1" wird bei Eingangsspannungen kleiner 0 Volt erkannt, eine logische "0" bei Spannungen größer 3 Volt.

## 11.4. Die FlexRay Schnittstellen

Der blue PiraT2 ist in der Lage, Daten nach der FlexRay-Spezifikation 2.1A aufzuzeichnen. 7.4 zeigt die technischen Daten des FlexRay-Moduls. Der Datenlogger zeichnet alle gültigen und ungültigen statischen und dynamischen Frames der FlexRay Kanäle A und B unabhängig bei aufsynchronisiertem FlexRay-Bus auf.

| Kanäle:        | 2x (a + b)                             |
|----------------|--|
| Max. Bit rate: | 10 MBit/s                              |
| Frames         | Static, Dynamic, Null Sync,<br>Startup |
| Transceiver:   | AS8221                                 |

Tabelle 11.4: technische Daten des FlexRay Moduls



#### 11.5. Die Ethernet Schnittstellen

Alle blue PiraT2 Versionen können Ethernet Daten aufzeichnen. Alle Datenlogger haben einen 1GBit Ethernet Port mit RJ45 Stecker an der Vorderseite. An der Rückseite befindet sich ein FCI Stecker welcher ein 100MBIT Ethernet Interface hat.

Ein Ethernet Kit stellt vier Ethernet-Ports mit RJ45-Stecker zur Verfügung.

Normalerweise wird der 1GBit Port wird für den Anschluss der Datenlogger mit dem PC verwendet.

#### 11.5.1. Unterstützte Ethernet -Protokolle

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die verfügbaren Protokolle. Wenn ein Protokoll eine Lizenz benötigt, wird dieses markiert.

### 11.5.1.1. GNLogger

Für den Anschluss wird eine Standard-TCP (offene Socket-Verbindung) verwendet. Daher ist der blue PiraT2 ein TCP-Slave-Gerät.

GNLogging wird für einige Steuergeräte-Diagnosen eingesetzt.

#### 11.5.1.2. UTF8

Der blue PiraT2 initiiert einen Standard TCP - Verbindungsaufbau zu einem Server. Hierbei wird eine opensocket Verbindung aufgebaut. Sie können die IP und den Port des Servers über die Client-Software konfigurieren.

Durch die Verwendung von UTF8-Datenübertragungen sendet der Logger einen Zeitstempel nach jeden erkannten Linefeed(LF) einer eingehenden Datei.

Bei einem Verbindungsabbruch, dauert es ca. 5 sec. bis eine Verbindung neu hergestellt wird und neue Daten aufgezeichnet werden können.

#### 11.5.1.3. RAW

Bei RAW Datenübertragung ist der blue PiraT2 der Client. Der blue PiraT2 initiiert einen Standard TCP – Verbindungsaufbau zu einem Server. Hierbei wird eine opensocket Verbindung aufgebaut. Der blue PiraT2 ist dabei ein TCP-Slave. (Konfiguration über den Client)

Nach dem Verbindungsaufbau werden RAW-Daten bis zu einer Paketgröße von 40kByte mit einem Zeitstempel versehen und auf den Datenlogger gespeichert.

Bei einem Verbindungsabbruch dauert es ca. 5 Sek. bis eine Verbindung neu hergestellt wird und Daten aufgezeichnet werden können.



#### 11.5.1.4. UDP Server

Der blue PiraT2 kann als UDP-Server konfiguriert werden. Dabei wird die IP-Adresse der Schnittstelle und der Port des UDP Servers konfiguriert. Es gibt einen einstellbaren Timeout, der nach Ablaufzeit die Verbindung beendet. Dies wird als Mitteilung im TraceFile angezeigt. Es gibt keinen einstellbaren Debug Level. Der blue PiraT2 als UDP Server nimmt dann UDP Datenpakete, UDP Multicast und UDP Broadcast Pakete entgegen.

Bei einem Verbindungsabbruch dauert es ca. 5 Sek. bis eine Verbindung neu hergestellt wird und Daten aufgezeichnet werden können.

### 11.5.1.5. Ethernet-Spy-Modus

Durch die Verwendung der Ethernet-Spion-Modus ist es möglich, die gesamten Ethernet-Daten (Promiscuous Mode) in ein Protokoll zu schreiben.

Weitere Informationen finden Sie im TSL-Client Benutzerhandbuch.

#### 11.5.1.6. Eso Trace

Durch die Verwendung der EsoTrace-Modus ist es möglich, Daten in der EsoTrace Protokoll zu schreiben.

Weitere Informationen finden Sie im TSL-Client Benutzerhandbuch.

### 11.5.1.7. Kamera (Lizenz erforderlich)

Ist eine Kamera Lizenz auf dem blue PiraT2 vorhanden, können je nach Variante bis zu 4 Ethernet Netzwerk-Kameras angeschossen werden. Es kann von jeder Kamera der MPEG4 Datenstream aufgezeichnet werden.

Nähere Informationen finden Sie in der Kamera - Anleitung.

#### 11.5.1.8. DLT über Ethernet (Lizenz erforderlich)

Ist eine DLT Lizenz auf dem Datenlogger vorhanden, so können bis zu 8 Steuergeräte über Ethernet angeschlossen und deren DLT Nachrichten aufgezeichnet werden.

Weitere Informationen zur Aufzeichnung von DLT finden Sie in der Anleitung DLT-Logging.



#### 11.6. Die Most 25 Schnittstelle

Der blue PiraT2 MOST25 Datenlogger ist in der Lage, auf dem MOST25 Bus Nachrichten folgender Art aufzuzeichnen.

| Status:  | MPR (Maximum Position Register), SBC, Light on, MOST Lock Flag   |
|----------|--|
| Control: | Control Messages   |
| Packet:  | MDP (MOST Data Packet)   |
| Filter:  | Control Messages on/off, Packet on/off, MDP on/off, MDP Transmit and Receive Address, Packet Length, Status on/off |

Tabelle 11.2: MOST 25 Data logging

Im SMSC SpyNIC MOST25 werden die MOST25 Daten aufgezeichnet. Der Datenlogger ist kein aktiver Teil des Bus-Systems, weil er in einem Spy-Mode arbeitet. Das Gerät ist in der Lage, Nachrichten sofort nach dem Einschalten aufzuzeichnen.

Bevor die Log-Daten auf der Festplatte gespeichert werden, werden sie in einem Ringpuffer zwischengespeichert. Im Fall einer kurzzeitigen Spitzenbelastung, die die Speicherrate der Festplatte übersteigt, ist die Speicherung von Daten immer noch möglich.

Wenn die MOST 25 Datenrate dauerhaft höher ist als die maximale Speicherrate, wird der Datenlogger schrittweise Kanäle deaktivieren: zuerst die MDP-Kanäle, dann den Steuerkanal und zuletzt die Statusmeldungen.

Um die Aufzeichnung der maximalen kontinuierlichen Datenblöcke zu gewährleisten ist eine Hysterese implementiert. Vor dem einloggen werden die MPD-Nachrichten der Ringpuffer Daten vollständig auf der Festplatte gespeichert. Vor Beginn der erneuten Protokollierung der MDP-Nachrichten sendet das System eine "Lost Message"

Diese Nachricht enthält Informationen darüber, wie viele Informationen abgelehnt wurden.



#### 11.7. Most 150

Der blue PiraT2 MOST150 Datenlogger ist in der Lage, folgende Signale auf dem MOST150 Bus aufzuzeichnen.

| Status:  | MPR (Maximum Position Register, MDC (MOST Data Channel),<br>Light On, System Lock Flag, Shut Down Flag, Ring Lock Flag, Open<br>Ring/Multi Master Flag, Node Position<br>Statusmeldungen werden nur aufgezeichnet, wenn sich ihr Zustand<br>ändert |
|----------|--|
| Control: | Kontrollnachrichten  |
| Packet:  | MDP (MOST Data Packet), MEP (MOST Ethernet Packet)   |
| Filter:  | Kontrollnachrichten Ein/Aus, Packet Ein/Aus, MDP Ein/Aus, MEP Ein/Aus MDP Transmit and Receive Address, Packet Length, MEP Receive Address, Message Length   |

Tabelle 11.3: MOST 150 Data Logging

Der SMSC SpyNIC MOST150 stellt die MOST150 Daten bereit.

Der Datenlogger ist nicht ein aktiver Teil des Bus-System, weil er in einem Spy-Modus arbeitet. Das Gerät ist in der Lage, Nachrichten sofort nach dem Aufwachen zu speichern. Bevor die Logging-Daten auf der Festplatte gespeichert werden, werden sie in einem Ringpuffer zwischengespeichert.

In dem Fall einer Spitze der Datenrate, die die Speicherrate der Festplatte übersteigt, ist die Speicherung von Daten immer noch möglich.

Wenn die MOST150 Datenrate dauerhaft höher ist, als die maximale Speicherrate, wird der Datenlogger schrittweise Kanäle deaktivieren: zuerst die MEP-und MDP-Kanäle, dann den Steuerkanal und schließlich die Statusmeldungen.

Um eine Aufzeichnung kontinuierlicher Datenblöcke so weit wie möglich zu gewährleisten, ist eine Hysterese implementiert. Vor dem erneuten Loggen, müssen die MEP-und MPD und die Nachrichten des Ringpuffers vollständig auf der Festplatte gespeichert werden. Vor Beginn der erneuten Aufzeichnung der MDP-Nachrichten sendet das System eine "Lost Message", die Informationen darüber enthält, wie viele Nachrichten abgelehnt wurden.

## 11.8. Aufzeichnung von ECL

Derzeit wird ECL (Electrical Control Line) nur in Verbindung mit MOST150 unterstützt. Im Allgemeinen ist ECL ein langsamer LIN-Bus. Die folgenden ECL-Nachrichten werden aufgezeichnet:

- EWU (Electrical Wake–Up)
- STWU (System Test Wake-Up)
- STP (System Test Parameters)
- STR (System Test Results)
- Undefined Pulse



## 12. Konvertierung der aufgezeichneten Traces

Alle Trace-Daten werden im Telemotive eigenen TMT-Format (\*.tmt) auf dem Datenlogger gespeichert. Mit Hilfe des Clients besteht die Möglichkeit dieses interne Format in andere Dateiformate zu konvertieren, um sie lesbar zu machen bzw. um die Daten in Analyse-Tools einlesen zu können.

Aus der untenstehenden Tabelle ist zu sehen, welche Trace-Daten in welches Format konvertiert werden können.

Für weitere Informationen zu den einzelnen Dateiformaten sowie eine ausführliche Anleitung zur Konvertierung finden Sie im \*TSL-Client\_Benutzerhandbuch\* welches Sie im ServiceCenter herunterladen können.

## 12.1. Überblick über die Konvertierungsformate

Die Tabelle unten zeigt die Daten an, die in andere Formate konvertiert werden können. In der letzten Spalte ist angegeben, ob bei der Konvertierung die Marker in die Daten integriert ( $\mathbf{x}$ ) oder ob diese nur als Pseudo CAN oder Pseudo MOST Nachrichten eingefügt werden können ( $\mathbf{x}^*$ ).

|                             |              |             | 1           | Ггас              | ced            | ate        | n / | Tra | се      | dat          | a        |           |            |              |     |     |     |            |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|------------|-----|-----|---------|--------------|----------|-----------|------------|--------------|-----|-----|-----|------------|
| Format / format             | MOST150 CTRL | MOST150 MDP | MOST150 MEP | MOST150 Streaming | MOST25 Control | MOST25 MDP | CAN | LIN | FlexRay | Serial RS232 | Ethernet | Analog IN | Digital IN | Kamera/Video | CCP | XCP | GPS | Marker     |
| Telemotive ASCII *.txt      | x            | X           | x           | X                 | x              | X          | x   | x   | x       | x            | x        | x         | x          |              | X   | x   | X   | x          |
| CANoe ASCII *.asc           |              |             |             |                   | x              | X          | x   | X   | X       |              |          |           |            |              |     |     |     | x*         |
| CANCorder *.asc             |              |             |             |                   |                |            | x   |     |         |              |          |           |            |              |     |     |     | x          |
| CANoe BLF *.blf             | x            | X           | X           |                   | x              | X          | x   | X   | x       |              | X        |           |            |              |     |     |     | <b>x</b> * |
| MOST Data Analyser *.img    | x            | X           | X           | X                 | x              | X          |     |     |         |              |          |           |            |              |     |     |     | x*         |
| Optolyzer *.op2             |              |             |             |                   | x              |            |     |     |         |              |          |           |            |              |     |     |     | <b>x</b> * |
| Serial Trace Analyser *.txt |              |             |             |                   |                |            |     |     |         | x            |          |           |            |              |     |     |     | x          |
| RAW Serial *.txt            |              |             |             |                   |                |            |     |     |         | x            |          |           |            |              |     |     |     |            |
| Serial Debug *.txt          |              |             |             |                   |                |            |     |     |         | x            |          |           |            |              |     |     |     | x          |
| ASCII Hexadecimal *.txt     |              |             |             |                   |                |            |     |     |         | X            |          |           |            |              |     |     |     |            |
| APN ASCII *.txt             |              |             |             |                   |                |            |     |     |         | X            |          |           |            |              |     |     |     |            |
| GN-Log *.[x]aa              |              |             |             |                   |                |            |     |     |         | X            | X        |           |            |              |     |     |     | x          |
| Trace Client *.trc          |              |             |             |                   |                |            |     |     |         | X            |          |           |            |              |     |     |     |            |
| TCPdump *.pcap              |              |             | X           |                   |                |            |     |     |         |              | X        |           |            |              |     |     |     |            |
| MDF Logging *.log           |              |             |             |                   |                |            | X   |     |         |              |          |           |            |              |     |     |     |            |
| MDF CAN Signal v3.3 *.mdf   |              |             |             |                   |                |            | X   |     |         |              |          |           |            |              | X   | X   |     |            |
| Autosar DLT *.dlt           |              |             |             |                   |                |            |     |     |         | x            | X        |           |            |              |     |     |     |            |
| Ethernet Raw *.raw          |              |             |             |                   |                |            |     |     |         |              | X        |           |            |              |     |     |     |            |
| MPEG-4 *.mpeg4              |              |             |             |                   |                |            |     |     |         |              |          |           |            | X            |     |     |     |            |
| Extended Telemotive *.xtmt  | x            | X           | x           | X                 | x              | X          | x   | x   | x       | x            | X        | X         | X          |              | X   | x   | X   | x          |
| Eso Trace *.esotrace        |              |             |             |                   |                |            |     |     |         |              | x        |           |            |              |     |     |     | x          |
| NMEA - ASCII GPS *.nmea     |              |             |             |                   |                |            |     |     |         |              |          |           |            |              |     |     | X   |            |
| KML Google Maps *.kml       |              |             |             |                   |                |            |     |     |         |              |          |           |            |              |     |     | X   | x          |
| KMZ comp.Google Maps *.kmz  |              |             |             |                   |                |            |     |     |         |              |          |           |            |              |     |     | X   | x          |
| GPX *.gpx                   |              |             |             |                   |                |            |     |     |         |              |          |           |            |              |     |     | X   |            |
| MPEG-Transportstream *.ts   |              |             |             | X                 |                |            |     |     |         |              |          |           |            |              |     |     |     |            |

Tabelle 12.1: Übersicht der Konvertierungsformate



## 13. Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen

#### Hinweis nach Norm EN55011:2009

Der Datenlogger wird in einer industriellen Umgebung eingesetzt. Wegen den auftretenden, leitungsgebundenen als auch gestrahlten Störgrößen kann es möglicherweise zu Schwierigkeiten kommen, die elektromagnetische Verträglichkeit in anderen Umgebungen sicherzustellen.

#### Reinigung:

Der Datenlogger darf nur mit einem sauberen und leicht mit Wasser befeuchtetem Tuch gereinigt werden. Sonstige Reinigungsmittel wie Benzin, Alkohol usw. dürfen nicht verwendet werden.

#### Wartung:

Der Datenlogger ist wartungsfrei. Das Gehäuse darf vom Kunden nicht geöffnet werden. Bei eigenmächtigen Änderungen erlischt die Garantie.

#### Sicherung:

Der Kunde darf im Fehlerfall nur die Sicherung am Kabelsatz oder von aussen zugängliche Sicherungen wechseln. Die Sicherung darf nur durch eine Sicherung desselben Typs und derselben Nennstromstärke ersetzt werden.

#### **Entsorgung:**

Die Entsorgung des Gerätes hat nach den gesetzlich geltenden Vorschriften zu erfolgen.

#### 13.1. Sicherheitshinweise:

#### Aufstellungshinweise:

Der Datenlogger darf nur in den sechs Achsen montiert werden.

#### Betriebstemperatur:

Das Gerät darf nicht außerhalb der spezifizierten Temperatur betrieben werden. Es ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten. Der Datenlogger darf nicht zu nah an Wänden oder anderen Geräten platziert werden. Der Datenlogger darf nicht zusammen mit anderen Komponenten übereinander gestapelt werden, sofern keine ausreichende Kühlung gewährleistet ist und das Gerät bei Umgebungstemperaturen größer als 25°C betrieben werden soll.

#### Lagerbedingungen:

Der Datenlogger darf nur im Bereich von -30°C bis 70°C gelagert werden.

#### Betauung:

Das Gerät darf nicht direkt eingeschaltet werden, wenn es aus kalten Umgebungsbedingungen in einen Raum mit normalen Umgebungsbedingungen gebracht wird.

### Umgebungsbedingungen:

Das Gerät darf im Außenbereich oder bei widrigen Umgebungsbedingungen wie bei Nässe, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub nicht eingesetzt werden. Des Weiteren ist ein Betrieb des Gerätes in brandgefährlichen oder explosionsfähigen Gasen nicht erlaubt.

#### Kabelsätze:

Beim Stecken der Kabelsätze darf nur ein geringer Kraftaufwand angewendet werden. Bei einem erhöhten Widerstand beim Stecken des Kabelsatzes, ist die korrekte Ausrichtung der Pins zu überprüfen.

Es dürfen nur die Original-Telemotive-Komponenten verwendet werden. Andere Komponenten wie Spezialkabelsätze sind strikt nach dem Plan der Anschlussbelegung aus der Bedienungsanleitung zu erstellen, wobei immer eine Extrasicherung im Kabelsatz vorgesehen werden muss.



Jeweils drei Pins mit den Bezeichnungen KL30 und KL 31 sind für die Spannungsversorgung des Datenloggers zusammengeschalten. **Achtung:** Ein Kurzschluss zwischen Kl30 und KL31 direkt am Stecker führt zur Zerstörung des Datenloggers!

Der maximale Wert der Spannungsversorgung darf 13,8 V nicht überschreiten. Bei Überspannung kann das Gerät zerstört werden und es erlischt die Garantie.

#### Befestigung:

Der Datenlogger ist in Laboraufbauten und insbesondere im Automobil so zu befestigen, dass dieser gegen Herunterfallen, Verrutschen und Herumschleudern gesichert ist.

#### Positionierung der Antenne:

Beim Betrieb des Datenloggers im Automobil dürfen sich die an den Datenlogger anzuschließenden Antennen nicht außerhalb des Fahrzeugs befinden.

# 



## 14. Datenblatt

## 14.1. Technische Daten

| Allgemeine Daten                        | blue PiraT2  | blue PiraT2 5E   |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Versorgungsspannung                     | 13,8V  | 13,8V  |  |  |
| Netzteilspannung                        | 6.5 bis 32 V ( beim Systemstart benötigt der Logger >8,5V)   | 5 V bis 32 V ( beim Systemstart benötigt der Logger >8,5V)   |  |  |
| Verpolschutz der<br>Versorgungsspannung | Ja   | Ja   |  |  |
| Kurzschlussfest                         | Ja   | Ja   |  |  |
| Betriebsstrom (typ.)                    | 1,8 A (@ 13,8 V)   | 1,8 A (@ 13,8 V)   |  |  |
| Betriebsstrom (max.)                    | 10 A (Einschaltstrom, Dauer max. 5ms)  | 10 A (Einschaltstrom, Dauer max. 5ms)  |  |  |
| Stromaufnahme im<br>Standby             | < 10mA bis HW 1.4;<br>< 3mA ab HW1.5   | < 3mA ohne Firstframe;<br>< 6mA + 3mA * n im FirstFrame-Modus<br>(n Anzahl der CAN-Kanäle im FirstFrame-<br>Mode)                      |  |  |
| Suspend Mode                            | Kein Suspend Mode  | FirstFrame-Modus für max. 8 CAN-Kanäle (LS- und/oder HSCAN)  |  |  |
| Betriebstemperatur                      | -30°C bis 60°C   | -30°C bis 60°C   |  |  |
| Lagerungstemperatur                     | -30°C bis 70°C   | -30°C bis 70°C   |  |  |
| Gewicht (ca.)                           | 2,4 kg   | tbd  |  |  |
| PowerBackup                             | Nein   | Ja, > 30ms (Anlasserkurve)   |  |  |
|   |  |  |  |  |
| Power Management                        | blue PiraT2  | blue PiraT2 5E   |  |  |
| Startzeit                               | <30s (aus dem Standby-in den Vollbetrieb)  | ?  |  |  |
| Start der Protokollierung               | CAN, LIN, Serielll, Analog (#1, #2), Digital (#1) < 25ms   | CAN, LIN, Serielll, Analog (#1, #2), Digital (#1) < 25ms FirstFrame-Modus für CAN. Anzahl der Kanäle für FF-Modus beschränkt (max. 8?) |  |  |
|   | FlexRay, MOST, Digital (#2 to #5) < 45ms   | wie blue PiraT2  |  |  |
|   | Analog (#3 to #10) < 53ms<br>Ethernet < 18s  | wie blue PiraT2  |  |  |
| Standby Mode                            | Konfigurierbare Zeit ohne Buslast  | wie blue PiraT2  |  |  |
| Weckfähig                               | MOST, CAN-HS, CAN-LS, LIN, FlexRay, Digital (#1, #2),KL 15, Trigger button   | wie blue PiraT2 + Seriell, bei V2.x ist die Weckfähig eines jeden einzelnen Kanals konfigurierbar                                      |  |  |
| Gehäuse                                 | blue PiraT2  | blue PiraT2 5E   |  |  |
|   |  |  |  |  |
| Größe (ca.)                             | 9.02" x 6.23" x 1.97" (275 mm x 190 mm x 60 mm)  | wie blue PiraT2  |  |  |
| Bedienelemente                          | Drucktaste, um Datenlogger zu starten und<br>Markierungen zu setzen<br>Drucktaste zum herunterfahren<br>Menü-Taste   | wie blue PiraT2  |  |  |
| Display                                 | zwei Zeilen Display<br>Aktiv-LED (grün): Zeigt Daten-Logger ist "on"<br>Error-LED (rot): Zeigt interne Fehler<br>Memory-LED (gelb): Zeigt Speicher<br>Warnungen an<br>CF Active-LED (grün): Zeigt Speicherkarte an | wie blue PiraT2  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| Ansschlüsse                             | blue PiraT2  | blue PiraT2 5E   |  |  |
| Front-Anschlüsse                        | Gbit Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional), GPS (optional), CF-Flash, USB 2.0 type A   | wie blue PiraT2<br>+ USB 2.0 type B  |  |  |
| BP2 150M14C8LFR<br>(hinten)             | Spannungsversorgung,<br>12 x HS-CAN, 2 x LS-CAN, 8 x LIN,  | wie blue PiraT2,<br>ohne Rosenberger (USB)   |  |  |



| Туре                                     | RS232   | wie blue PiraT2  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| Serielle Aufzeichnung<br>Alle Typen      | blue PiraT2   | blue PiraT2 5E   |  |  |
|  |   |  |  |  |
| FirstFrame-Modus                         | Nein  | Ja   |  |  |
| Statusaufzeichnung                       | Error frames  | wie blue PiraT2  |  |  |
| Filter                                   | CAN ID Filter   | wie blue PiraT2  |  |  |
| Transceiver                              | TJA1041A, TJA1054A  | TJA1041A, TJA1055T   |  |  |
| Baud rate                                | bis zu1000000 Baud bei HS-CAN<br>bis zu 125000 Baud bei LS-CAN  | wie blue PiraT2  |  |  |
| Kanäle                                   | BP2 150M14C8LFR: 12 High speed, 2 Low speed BP2 25M24C8LFR: 22 High speed, 2 Low speed  | wie blue PiraT2  |  |  |
| <b>CAN Aufzeichnung</b><br>Alle Typen    | blue PiraT2   | blue PiraT2 5E   |  |  |
|  |   |  |  |  |
| Filter                                   | MDP filter (Quell- und Zieladresse)   | wie blue PiraT2  |  |  |
| Statusaufzeichnung                       | Licht an/aus, Lock on/off   | wie blue PiraT2  |  |  |
| Kanäle                                   | MDP MOST Datenpakete, Kontrolkanal, Netzwerkstatus,   | wie blue PiraT2  |  |  |
| MOST25 Aufzeichnung<br>BP2 25M24C8LFR    | blue PiraT2   | blue PiraT2 5E   |  |  |
| Filter                                   | Filter (MAC – Zieladresse)  | wie blue PiraT2  |  |  |
|  | MDP Filter (Quell- und Zieladresse), MEP  |  |  |  |
| Kanäle<br>Statusaufzeichnung             | MDP MOST Datenpakete, MEP MOST Ethernetpakete, Kontrolkanal, Netzwerkstatus Status, MOST streaming (Synchron / Isochron) (option)  Licht an/aus, Lock on/off  | wie blue PiraT2  |  |  |
| MOST 150 Aufzeichnung<br>BP2 150M14C8LFR | blue PiraT2   | blue PiraT2 5E   |  |  |
| Genauigkeit des<br>Zeitstempels          | 1μs (MOST, CAN, LIN, FlexRay)<br>1ms (Seriell)<br>100ms (Ethernet)  | wie blue PiraT2  |  |  |
| Aufzeichnungs Mode                       | Normal, Ringpuffer  | wie blue PiraT2  |  |  |
|  | USB flash drive (keine Tracedaten)  | wie blue PiraT2  |  |  |
|  | CF- Karte (keine Tracedaten)  | wie blue PiraT2  |  |  |
| Speichertyp                              | Hard drive 2,5" 100GB   | wie blue PiraT2, (optional SSD)  |  |  |
| Daten Aufzeichnung                       | blue PiraT2   | blue PiraT2 5E   |  |  |
| BP2 14C6S8L<br>(hinten)                  | Spannungsversorgung,<br>12 x HS-CAN, 2 x LS-CAN, 8 x LIN, 4 x ETH,<br>6 x serial, 2 x Analog input, 1 x Digital input, 1<br>x Digital output,<br>Rosenberger (2xUSB 2.0 type A, 1xUSB 2.0<br>type B)                            | wie blue PiraT2,<br>ohne Rosenberger (USB)<br>+ 4xRJ45 (Ethernet),<br>Spannungsversorgung ist jetzt ein extra<br>Kabel |  |  |
| BP2 25M24C8LFR<br>(hinten)               | Spannungsversorgung,<br>22 x HS-CAN, 2 x LS-CAN, 8 x LIN, 4 x ETH,<br>6 x serial, 10 x Analog input, 5x Digital input,<br>3x Digital output, 2x(a/b) FlexRay,<br>MOST25,<br>Rosenberger (2xUSB 2.0 type A, 1xUSB 2.0<br>type B) | wie blue PiraT2, ohne Rosenberger (USB) + 4xRJ45 (Ethernet), Spannungsversorgung ist jetzt ein extra Kabel             |  |  |
|  | Digital input, 3x Digital output, 2x(a/b) FlexRay, MOST150, Rosenberger (2xUSB 2.0 type A, 1xUSB 2.0 type B)  | Spannungsversorgung ist jetzt ein extra<br>Kabel   |  |  |



| Vanäla  | 6  | uio bluo DiroT2  |
|---|--|--|
| Kanäle  | 6 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400,                        | wie blue PiraT2  |
| Baud rate   | 57600, 115200, 230400, 460800, 921600<br>Baud                  | wie blue PiraT2  |
| Daten Bits  | 5,6,7,8  | wie blue PiraT2  |
| Stop Bits   | 1,1.5,2  | wie blue PiraT2  |
| Parity  | none, odd, even  | wie blue PiraT2  |
|   |  |  |
| <b>LIN Aufzeichnung</b><br>Alle Typen                       | blue PiraT2  | blue PiraT2 5E   |
| Kanäle  | 8  | wie blue PiraT2  |
| Baudrate  | 1200, 2400, 4800, 9600, 10400, 19200, 20000 Baud               | wie blue PiraT2  |
| Tranceiver  | TJA1021  | wie blue PiraT2  |
| FlexRay Aufzeichnung<br>nicht im BP2 14C6S8L                | blue PiraT2  | blue PiraT2 5E   |
| Kanäle  | 2x(a/b)  | wie blue PiraT2  |
| Bitrate   | bis zu10 Mbit/s  | wie blue PiraT2  |
| Tranceiver  | AS8221B  | wie blue PiraT2  |
| Aufzeichnung  | Null frames, Startup Phase, Trailer CRC,                       | wie blue PiraT2  |
|   | Symbol   |  |
| Ethernet Aufzeichnung                                       | blue PiraT2  | blue PiraT2 5E   |
| Kanäle<br>Baud rate   | 5<br>1x1GBit/s (Front)<br>4x100Mbit/s (Rückseite)              | wie blue PiraT2, Ethernet auf Rückseite kann jetzt auch 1000MBit/s |
| Aufzeichnung  | GN-Log, raw, UTF8, UDP, DLT (optional),<br>EsoTrace (optional) | wie blue PiraT2  |
| Analog Aufzeichnung<br>(#1 und #2)<br>Alle Typen            | blue PiraT2  | blue PiraT2 5E   |
| Kanäle  | 1xUbat (intern), 1x extern                                     | wie blue PiraT2  |
| Messbereich   | 0 V - +20 V  | wie blue PiraT2  |
| Auflösung   | 7 mV   | wie blue PiraT2  |
| Genauigkeit   | 3%   | wie blue PiraT2  |
| Aufzeichnungsintervall                                      | 1ms bis 100s   | wie blue PiraT2  |
|   |  |  |
| <b>Digitale Eingänge (#1)</b><br>Alle Typen                 | blue PiraT2  | blue PiraT2 5E   |
| Kanäle  | 1  | wie blue PiraT2  |
| Schaltschwelle  | 9,5V ±0,2 V  | wie blue PiraT2  |
| Hysterese   | 0,3 V ±0,2 V   | wie blue PiraT2  |
| Aufzeichnungsintervall                                      | 1ms bis 100s   | wie blue PiraT2  |
|   |  |  |
| <b>Digitale Ausgänge (#1)</b><br>Alle Typen                 | blue PiraT2  | blue PiraT2 5E   |
| Kanäle  | 1  | wie blue PiraT2  |
| Ausgangsspannung  | ~Ubat  | wie blue PiraT2  |
| Ausgangsstrom   | bis zu 1 A   | wie blue PiraT2  |
|   |  |  |
| Analog Aufzeichnung<br>(#3 bis #10)<br>nicht im BP2 14C6S8L | blue PiraT2  | blue PiraT2 5E   |



| Kanäle   | 8  | wie blue PiraT2 |
|--|--|-----------------|
| Messbereich  | -10V to +20V                                     | wie blue PiraT2 |
| Auflösung  | 8mV  | wie blue PiraT2 |
| Genauigkeit  | 3%   | wie blue PiraT2 |
| Aufzeichnungsintervall                                   | 1ms bis 100s                                     | wie blue PiraT2 |
|  |  |                 |
| Digitale Eingänge<br>(#2 bis #5)<br>nicht im BP2 14C6S8L | blue PiraT2                                      | blue PiraT2 5E  |
| Kanäle   | 4  | wie blue PiraT2 |
| Schaltschwelle   | Konfigurierbar von 0V bis 12V                    | wie blue PiraT2 |
| Hysterese  | 3,2 V ±2V  | wie blue PiraT2 |
| Aufzeichnungsintervall                                   | 1ms bis 100s                                     | wie blue PiraT2 |
|  |  |                 |
| Digitale Ausgänge<br>(#2 bis #3)<br>nicht im BP2 14C6S8L | blue PiraT2                                      | blue PiraT2 5E  |
| Kanäle   | 2  | wie blue PiraT2 |
| Ausgangsspannung   | ~ Ubat   | wie blue PiraT2 |
| Ausgangsstrom  | bis zu 0.5 A (Dauerbelastung)<br>BP2 150M14C8LFR | wie blue PiraT2 |
|  | bis zu 1.0 A (Dauerbelastung)<br>BP2 25M24C8LFR  | wie blue PiraT2 |
|  |  |                 |

Tabelle 14.1: Datenblatt

# 15. Pinbelegung und Kabelbäume

| Zubehör   | Für Fahrzeuge  | 150M14C8LFR | 25M24C8LFR | 14C6S8L  |
|---|--|-------------|------------|----------|
| blue PiraT2 Universal Kabelbaum siehe Kapitel: 15.1 Datenlogger: Multifunktionsstecker  | Power, GND, Wake 12x High Speed CAN 2xLow Speed CAN 8x LIN 1x Digital Out Remote Control I/F | <b>✓</b>    | <b>✓</b>   | <b>✓</b> |
| blue PiraT2 Serial/UART Kabelbaum Erweiterung siehe Kapitel: 15.2 Serieller Anschluss (D-Sub 26)                                  | 6x RS232<br>1x Analog In<br>1x Digital In  | ✓           | ✓          | ✓        |
| blue PiraT2 Analog/Digital Kabelbaum Erweiterung siehe Kapitel: 15.3 Analoge / Digitale-Anschlüsse (26-polig) (nicht bei 14C6S8L) | 8x Analog In 4x Digital In 2x Digital Out 1x ECL   | <b>√</b>    | <b>√</b>   | -        |
| blue PiraT2 FlexRay Kabelbaum Erweiterung<br>siehe Kapitel:<br>15.5 FlexRay Anschluss (nur 150M14C8LR)                            | 2x FlexRay a<br>2x FlexRay b   | ✓           | -          | -        |
| blue PiraT2 CAN/FlexRay Kabelbaum Erweiterung<br>siehe Kapitel:<br>15.6 CAN/FlexRay (D-Sub 44) (nur 25M24C8LFR)                   | 10x High Speed<br>CAN<br>2x FlexRay a<br>2x FlexRay b  | -           | ✓          | -        |
| blue PiraT2 Ethernet Erweiterungssatz<br>siehe Kapitel:<br>15.8 Kontakte des FCI Steckers des Ethernet-Kit                        | 4x Ethernet RJ45   | ✓           | ✓          | ✓        |

Tabelle 15.1: Übersicht - Kabelbaumerweiterung

#### Achtung:

Klemme 31 sollte die einzige Masseverbindung zwischen dem Datenlogger und angeschlossenen Geräte sein. Anschließen von Signalmasseleitungen sollte man nur in Sonderfällen machen, in denen dann garantiert ist, dass keine Masseschleifen auftreten können.






Abbildung 15.1: Rückseite des blue PiraT2 14C6S8L




Abbildung 15.2: Rückseite des blue PiraT2 25M24C8LFR




Abbildung 15.3: Rückseite des blue PiraT2 150M14C8LFR



## 15.1. Datenlogger: Multifunktionsstecker

| Name      | Тур     | Hersteller-Nr. | Hersteller |
|-----------|---------|----------------|------------|
|           | Shield  | 1-1355928-2    | Tyco       |
| ELO 5455  | Housing | 1355929-2      | Tyco       |
| ELO 54pin | Housing | 1355930-2      | Tyco       |
|           | Contakt | 2-1411550-1    | Tyco       |

Tabelle 15.2: MQS 54 Pin

| @ Log        | gger       | Kommentar / Darstellung /                 | @ Fahrzeugsschnittstelle |     |
|--------------|------------|---|--------------------------|-----|
| MQS<br>54pin | Signal     | Signal Name                               | Туре                     | Pir |
| <del>.</del> | KL15_Wake  | Wake Up from KL15                         | Bananenstecker blau      |     |
| 2            | HSCAN_L_11 | High Speed CAN #11 LOW                    | DSUB-9 / male            | 2   |
| 3            | HSCAN_L_10 | High Speed CAN #10 LOW                    | DSUB-9 / male            | 2   |
| 4            | HSCAN_L_9  | High Speed CAN #09 LOW                    | DSUB-9 / male            | 2   |
| 5            | HSCAN_L_8  | High Speed CAN #08 LOW                    | DSUB-9 / male            | 2   |
| 6            | HSCAN_L_7  | High Speed CAN #07 LOW                    | DSUB-9 / male            | 2   |
| 7            | HSCAN_L_6  | High Speed CAN #06 LOW                    | DSUB-9 / male            | 2   |
| 8            | HSCAN_L_5  | High Speed CAN #05 LOW                    | DSUB-9 / male            | 2   |
| 9            | HSCAN_L_4  | High Speed CAN #04 LOW                    | DSUB-9 / male            | 2   |
| 10           | HSCAN_L_3  | High Speed CAN #03 LOW                    | DSUB-9 / male            | 2   |
| 11           | HSCAN_L_2  | High Speed CAN #02 LOW                    | DSUB-9 / male            | 2   |
| 12           | HSCAN_L_1  | High Speed CAN #01 LOW                    | DSUB-9 / male            | 2   |
| 13           | LSCAN_L_1  | Low Speed CAN #13 LOW                     | DSUB-9 / male            | 2   |
| 14           | LIN_CON_7  | LIN #7                                    | DSUB-9 / male            | 7   |
| 15           | TOUT_BAT   | NA (rfu)                                  | open                     |     |
| 16           | NA         | Nicht angeschlossen                       |                          |     |
| 17           | NA         | Nicht angeschlossen                       |                          |     |
| 18           | DIG_OUT_1  | Digital OUT #01                           | Bananenkupplung grün     |     |
| 19           | HSCAN_H_12 | High Speed CAN #12 HIGH                   | DSUB-9 / male            | 7   |
| 20           | HSCAN H 11 | High Speed CAN #11 HIGH                   | DSUB-9 / male            | 7   |
| 21           | HSCAN_H_10 | High Speed CAN #10 HIGH                   | DSUB-9 / male            | 7   |
| 22           | HSCAN_H_9  | High Speed CAN #09 HIGH                   | DSUB-9 / male            | 7   |
| 23           | HSCAN_H_8  | High Speed CAN #08 HIGH                   | DSUB-9 / male            | 7   |
| 24           | HSCAN_H_7  | High Speed CAN #07 HIGH                   | DSUB-9 / male            | 7   |
| 25           | HSCAN_H_6  | High Speed CAN #06 HIGH                   | DSUB-9 / male            | 7   |
| 26           | HSCAN_H_5  | High Speed CAN #05 HIGH                   | DSUB-9 / male            | 7   |
| 27           | HSCAN_H_4  | High Speed CAN #03 HIGH                   | DSUB-9 / male            | 7   |
| 28           | HSCAN_H_3  | High Speed CAN #04 HIGH                   | DSUB-9 / male            | 7   |
| 29           | HSCAN_H_2  | High Speed CAN #03 HIGH                   | DSUB-9 / male            | 7   |
| 30           | HSCAN_H_2  | High Speed CAN #01 HIGH                   | DSUB-9 / male            | 7   |
| 31           | LSCAN H 1  | Low Speed CAN #13 HIGH                    | DSUB-9 / male            | 7   |
| 32           | LIN_CON_8  | LIN #08                                   | DSUB-9 / male            | 7   |
| 33           | RIN BAT    | NA (rfu)                                  | offen                    |     |
| 34           | NA NA      | Nicht angeschlossen (rfu)                 |                          |     |
| 34           | INA        | Verbinde die Pins 35, 37, 39              |                          |     |
| 35           | KL30       | mit der KL30                              | Bananenstecker rot       |     |
| 36           | NA         | Nicht angeschlossen (rfu)                 |                          |     |
| 37           | KL30       | Verbinde die Pins 35, 37, 39 mit der KL30 | Bananenstecker rot       |     |
| 38           | HSCAN_L_12 | High Speed CAN #12 LOW                    | DSUB-9 / male            | 2   |
| 39           | KL30       | Verbinde die Pins 35, 37, 39 für die KL30 | Bananenstecker rot       |     |

| 40 | TT_OUT_CON | Clock_Out für das<br>kaskadierte Gerät    | Lumberg KV81-8                | 4 |
|----|------------|---|-------------------------------|---|
| 41 | TT_IN_CON  | Clock_IN für das kaskadierte<br>Gerät     | Lumberg KV81-8                | 5 |
| 42 | LIN_CON_1  | LIN #01                                   | DSUB-9 / male                 | 7 |
| 43 | LIN_CON_2  | LIN #02                                   | DSUB-9 / male                 | 7 |
| 44 | LIN_CON_3  | LIN #03                                   | DSUB-9 / male                 | 7 |
| 45 | LSCAN_L_2  | Low Speed CAN #14 LOW                     | DSUB-9 / male                 | 2 |
| 46 | LSCAN_H_2  | Low Speed CAN #14 HIGH                    | DSUB-9 / male                 | 7 |
| 47 | LIN_CON_4  | LIN #04                                   | DSUB-9 / male                 | 7 |
| 48 | LIN_CON_5  | LIN #05                                   | DSUB-9 / male                 | 7 |
| 49 | LIN_CON_6  | LIN #06                                   | DSUB-9 / male                 | 7 |
| 50 | LSCAN_L_RC | CAN RemoteControl                         | LUMBERG KV81-8                | 1 |
| 51 | LSCAN_H_RC | CAN RemoteControl                         | LUMBERG KV81-8                | 3 |
| 52 | KL31       | Verbinde die Pins 52, 53, 54 für die KL31 | Bananenstecker <b>schwarz</b> |   |
| 53 | KL31       | Verbinde die pins 52, 53, 54 für die KL31 | Bananenstecker <b>schwarz</b> |   |
| 54 | KL31       | Verbinde die Pins 52, 53, 54 für die KL31 | Bananenstecker <b>schwarz</b> |   |

Tabelle 15.3: Pin-Belegung des Multifunktionsstecker



## 15.2. Serieller Anschluss (D-Sub 26)

Der 26-Pin-D-Sub-Stecker verbindet RS232 mit den digitalen und analogen Schnittstellen.

| Name        | Тур       | Hersteller-Nr. | Hersteller |
|-------------|-----------|----------------|------------|
| DCLIP 26pin | Connector | HD 26F         | (Reichelt) |
| DSUB 26pin  | Shell     | 1-1478762-5    | Тусо       |

Tabelle 15.4: D-Sub 26 Pin

| @ Lo               | ogger                |  | @ Fahrzeugschnitts      | telle |
|--------------------|----------------------|--|-------------------------|-------|
| D-<br>SUB<br>26pin | Signal               | Kommentar/ Darstellung /<br>Signal Name  | Туре                    | Pin   |
| 1                  | RS232_TOUT_1         | RS232 #1 Tx  | DSUB-9 / male           | 3     |
| 2                  | RS232_ROUT_1         | RS232 #1 Rx  | DSUB-9 / male           | 2     |
| 3                  | RS232_TOUT_2         | RS232 #2 Tx  | DSUB-9 / male           | 3     |
| 4                  | RS232_ROUT_2         | RS232 #2 Rx  | DSUB-9 / male           | 2     |
| 5                  | NA                   | Nicht angeschlossen  |                         |       |
| 6                  | NA                   | Nicht angeschlossen  |                         |       |
| 7                  | NA                   | Nicht angeschlossen  |                         |       |
| 8                  | NA                   | Nicht angeschlossen  |                         |       |
| 9                  | NA                   | Nicht angeschlossen  |                         |       |
| 10                 | RS232_TOUT_3         | RS232 #3 Tx  | DSUB-9 / male           | 3     |
| 11                 | RS232_ROUT_3         | RS232 #3 Rx  | DSUB-9 / male           | 2     |
| 12                 | RS232_TOUT_4         | RS232 #4 Tx  | DSUB-9 / male           | 3     |
| 13                 | RS232 ROUT 4         | RS232 #4 Rx  | DSUB-9 / male           | 2     |
| 14                 | NA                   | Nicht angeschlossen  |                         |       |
| 15                 | NA                   | Nicht angeschlossen  |                         |       |
| 16                 | TT_CASCADE_C<br>ON   | NA (rfu)   |                         |       |
| 17                 | NA                   | Nicht angeschlossen  |                         |       |
| 18                 | ANA_IN_GND_2         | Bitte verbinden ANA_IN_GND_2<br>mit KL31   | Bananenstecker gelb     |       |
| 19                 | RS232_TOUT_5         | RS232 #5 Tx  | DSUB-9 / male           | 3     |
| 20                 | RS232_ROUT_5         | RS232 #5 Rx  | DSUB-9 / male           | 2     |
| 21                 | RS232_TOUT_6         | RS232 #6 Tx  | DSUB-9 / male           | 3     |
| 22                 | RS232_ROUT_6         | RS232 #6 Rx  | DSUB-9 / male           | 2     |
| 23                 | SYNC_CASCAD<br>E_CON | NA (rfu)   |                         |       |
| 24                 | DIG_IN_1             | Digital IN #01 is referenced to KL31 with internal Pull down, Threshold 9,2 ± 0,1 Volts, Hysteresis 0,4 ± 0,1 Volt DIG_IN_1 might be used as a Marker (with a push-button to positive Supply Voltage KL30) | Bananenkupplung<br>grün |       |
| 25                 | NA                   | Nicht angeschlossen  |                         |       |
| 26                 | ANA_INSGNL_2         | Analog Interface #02 SIGNAL IN   | Bananenstecker gelb     |       |

Tabelle 15.5: Pin-Belegung der Digitalen / Analogen-Anschlüsse



## 15.3. Analoge / Digitale-Anschlüsse (26-polig) (nicht bei 14C6S8L)

| Name         | Тур            | Hersteller-Nr. | Hersteller |
|--------------|----------------|----------------|------------|
| Ribbon 26pin | Plug Connector | 10126-3000PE   | 3M         |
|              | Shell          | 10326-52F0-008 | 3M         |

Tabelle 15.6: Mini D Ribbon 3M 26 Pin

| @ Lo        | ogger              | Kommentar/ Darstellung /            | @ Fahrzeugschnitts   | telle   |
|-------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------|
| 3M<br>26pin | Signal             | Signal Name                         | Туре                 | Pi<br>n |
| 1           | DIG_IN_2           | Digital IN #02 (Referenced to KL31) | Bananenstecker grün  |         |
| 2           | DIG_IN_3           | Digital IN #03 (Referenced to KL31) | Bananenstecker grün  |         |
| 3           | DIG_IN_4           | Digital IN #04 (Referenced to KL31) | Bananenstecker grün  |         |
| 4           | DIG_IN_5           | Digital IN #05 (Referenced to KL31) | Bananenstecker grün  |         |
| 5           | DIG_OUT_2          | Digital OUT #02                     | Bananenkupplung grün |         |
| 6           | DIG_OUT_3          | Digital OUT #03                     | Bananenkupplung grün |         |
| 7           | SHIELD             | NA                                  |                      |         |
| 8           | SHIELD             | NA                                  |                      |         |
| 9           | ANA_IN_SGNL_3      | Analog Interface #03 SIGNAL IN      | Bananenstecker gelb  |         |
| 10          | ANA_IN_SGNL_4      | Analog Interface #04 SIGNAL IN      | Bananenstecker gelb  |         |
| 11          | ANA_IN_SGNL_5      | Analog Interface #05 SIGNAL IN      | Bananenstecker gelb  |         |
| 12          | ANA_IN_SGNL_6      | Analog Interface #06 SIGNAL IN      | Bananenstecker gelb  |         |
| 13          | ANA_IN_SGNL_7      | Analog Interface #07 SIGNAL IN      | Bananenstecker gelb  |         |
| 14          | ANA_IN_SGNL_8      | Analog Interface #08 SIGNAL IN      | Bananenstecker gelb  |         |
| 15          | ANA_IN_SGNL_9      | Analog Interface #09 SIGNAL IN      | Bananenstecker gelb  |         |
| 16          | ANA_IN_SGNL_1<br>0 | Analog Interface #10 SIGNAL IN      | Bananenstecker gelb  |         |
| 17          | ANA_IN_GND_3       | Analog Interface #03 GROUND         | Bananenstecker gelb  |         |
| 18          | ANA_IN_GND_4       | Analog Interface #04 GROUND         | Bananenstecker gelb  |         |
| 19          | ANA_IN_GND_5       | Analog Interface #05 GROUND         | Bananenstecker gelb  |         |
| 20          | ANA_IN_GND_6       | Analog Interface #06 GROUND         | Bananenstecker gelb  |         |
| 21          | ANA_IN_GND_7       | Analog Interface #07 GROUND         | Bananenstecker gelb  |         |
| 22          | ANA_IN_GND_8       | Analog Interface #08 GROUND         | Bananenstecker gelb  |         |
| 23          | ANA_IN_GND_9       | Analog Interface #09 GROUND         | Bananenstecker gelb  |         |
| 24          | ANA_IN_GND_10      | Analog Interface #10 GROUND         | Bananenstecker gelb  |         |
| 25          | SHIELD             | NA                                  |                      |         |
| 26          | ECL_IN             | Electrical Control Line (SMSC)      | DSUB-9 / male        | 7       |

Tabelle 15.7: Pin-Belegung der Analog / Digital-Anschlüsse



## 15.4. Ethernet Anschlüsse

| Name | Тур            | Hersteller-Nr.     | Hersteller |
|------|----------------|--------------------|------------|
| FCI  | Cable Assembly | 10054999-R0050Aulf | FCI        |

Tabelle 15.8: FCI-Connector (Kabellänge 50 cm)

| @ Le        | ogger  | Kommentar/ Darstellung / | @ Fahrzeugsc | hnittstelle |
|-------------|--------|--------------------------|--------------|-------------|
| 3M<br>26pin | Signal | Signal Name              | Тур          | Pi<br>n     |
| A1          | TX-    | ETH1 Tx-                 | RJ45         | 2           |
| B1          | Tx+    | ETH1 Tx+                 | RJ45         | 1           |
| C1          | GND    |                          |              |             |
| D1          | RX+    | ETH1 Rx+                 | RJ45         | 3           |
| E1          | RX-    | ETH1 RX-                 | RJ45         | 6           |
| A2          | TX-    | ETH2 Tx-                 | RJ45         | 2           |
| B2          | Tx+    | ETH2 Tx+                 | RJ45         | 1           |
| C2          | GND    |                          |              |             |
| D2          | RX+    | ETH2 Rx+                 | RJ45         | 3           |
| E2          | RX-    | ETH2 RX-                 | RJ45         | 6           |
| А3          | TX-    | ETH3 Tx-                 | RJ45         | 2           |
| В3          | Tx+    | ETH3 Tx+                 | RJ45         | 1           |
| C3          | GND    |                          |              |             |
| D3          | RX+    | ETH3 Rx+                 | RJ45         | 3           |
| E3          | RX-    | ETH3 RX-                 | RJ45         | 6           |
| A4          | TX-    | ETH4 Tx-                 | RJ45         | 2           |
| B4          | Tx+    | ETH4 Tx+                 | RJ45         | 1           |
| C4          | GND    |                          |              |             |
| D4          | RX+    | ETH4 Rx+                 | RJ45         | 3           |
| E4          | RX-    | ETH4 RX-                 | RJ45         | 6           |

Tabelle 15.9: Pin-Belegung der Ethernet-Anschlüsse



## 15.5. FlexRay Anschluss (nur 150M14C8LR)

| Name         | Тур            | Hersteller-Nr. | Hersteller |
|--------------|----------------|----------------|------------|
| Ribbon 14pin | Plug Connector | 10114-3000PE   | 3M         |
|              | Shell          | 10314-52F0-008 | 3M         |

Tabelle 15.10: Mini D Ribbon 3M 14 Pin

| @ Logger    |           | Kommentar/ Darstellung / | @ Vehicle Interface | @ Vehicle Interface |  |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 3M<br>14pin | Signal    | Signal Name              | Туре                | Pin                 |  |
| 1           | FR_BP_1   | FlexRay+ Channel 1a      | DSUB-9 / male       | 7                   |  |
| 2           | NA        | Nicht angeschlossen      |                     |                     |  |
| 3           | FR_BP_2   | FlexRay+ Channel 1b      | DSUB-9 / male       | 7                   |  |
| 4           | NA        | Nicht angeschlossen      |                     |                     |  |
| 5           | FR_BM_2_2 | FlexRay- Channel 2b      | DSUB-9 / male       | 2                   |  |
| 6           | NA        | Nicht angeschlossen      |                     |                     |  |
| 7           | FR_BM_2_1 | FlexRay- Channel 2a      | DSUB-9 / male       | 2                   |  |
| 8           | FR_BM_1   | FlexRay- Channel 1a      | DSUB-9 / male       | 2                   |  |
| 9           | NA        | Nicht angeschlossen      |                     |                     |  |
| 10          | FR_BM_2   | FlexRay- Channel 1b      | DSUB-9 / male       | 2                   |  |
| 11          | NA        | Nicht angeschlossen      |                     |                     |  |
| 12          | FR_BP_2_2 | FlexRay+ Channel 2b      | DSUB-9 / male       | 7                   |  |
| 13          | NA        | Nicht angeschlossen      |                     |                     |  |
| 14          | FR_BP_2_1 | FlexRay+ Channel 2a      | DSUB-9 / male       | 7                   |  |

Tabelle 15.11: Pin-Belegung des FlexRay-Anschlusses

## 15.6. CAN/FlexRay (D-Sub 44) (nur 25M24C8LFR)

| Name       | Тур       | Hersteller-Nr.      | Hersteller |
|------------|-----------|---------------------|------------|
| DSUB 44pin | Connector | 17EHD-044-P-AA-0-00 | Amphenol   |
|            | Shell     | 17E-1726-2          | Amphenol   |

Tabelle 15.12: D-SUB 44 Pin

| @ Logg         | ger        | Kommentar/ Darstellung / | @ Fahrzeug Schn | @ Fahrzeug Schnittstelle |  |
|----------------|------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| D-SUB<br>44pin | Signal     | Signal Name              | Туре            | Pin                      |  |
| 1              | HSCAN_L_15 | High Speed CAN #15 LOW   | DSUB-9 / male   | 2                        |  |
| 2              | HSCAN_L_16 | High Speed CAN #16 LOW   | DSUB-9 / male   | 2                        |  |
| 3              | HSCAN_L_17 | High Speed CAN #17 LOW   | DSUB-9 / male   | 2                        |  |
| 4              | HSCAN_L_18 | High Speed CAN #18 LOW   | DSUB-9 / male   | 2                        |  |
| 5              | HSCAN_L_19 | High Speed CAN #19 LOW   | DSUB-9 / male   | 2                        |  |
| 6              | HSCAN_L_20 | High Speed CAN #20 LOW   | DSUB-9 / male   | 2                        |  |
| 7              | HSCAN_L_21 | High Speed CAN #21 LOW   | DSUB-9 / male   | 2                        |  |
| 8              | HSCAN_L_22 | High Speed CAN #22 LOW   | DSUB-9 / male   | 2                        |  |
| 9              | HSCAN_L_23 | High Speed CAN #23 LOW   | DSUB-9 / male   | 2                        |  |
| 10             | HSCAN_L_24 | High Speed CAN #24 LOW   | DSUB-9 / male   | 2                        |  |
| 11             | NA         | Nicht angeschlossen      |                 |                          |  |
| 12             | FR_BM_1    | FlexRay- Channel 1a      | DSUB-9 / male   | 2                        |  |
| 13             | FR_BM_2    | FlexRay- Channel 1b      | DSUB-9 / male   | 2                        |  |
| 14             | FR_BM_2_1  | FlexRay- Channel 2a      | DSUB-9 / male   | 2                        |  |
| 15             | FR_BM_2_2  | FlexRay- Channel 2b      | DSUB-9 / male   | 2                        |  |
| 16             | HSCAN_H_15 | High Speed CAN #15 HIGH  | DSUB-9 / male   | 7                        |  |
| 17             | HSCAN_H_16 | High Speed CAN #16 HIGH  | DSUB-9 / male   | 7                        |  |
| 18             | HSCAN_H_17 | High Speed CAN #17 HIGH  | DSUB-9 / male   | 7                        |  |
| 19             | HSCAN_H_18 | High Speed CAN #18 HIGH  | DSUB-9 / male   | 7                        |  |
| 20             | HSCAN_H_19 | High Speed CAN #19 HIGH  | DSUB-9 / male   | 7                        |  |
| 21             | HSCAN_H_20 | High Speed CAN #20 HIGH  | DSUB-9 / male   | 7                        |  |
| 22             | HSCAN_H_21 | High Speed CAN #21 HIGH  | DSUB-9 / male   | 7                        |  |
| 23             | HSCAN_H_22 | High Speed CAN #22 HIGH  | DSUB-9 / male   | 7                        |  |
| 24             | HSCAN_H_23 | High Speed CAN #23 HIGH  | DSUB-9 / male   | 7                        |  |
| 25             | HSCAN_H_24 | High Speed CAN #24 HIGH  | DSUB-9 / male   | 7                        |  |
| 26             | NA         | Not connected            |                 |                          |  |
| 27             | FR_BP_1    | FlexRay+ Channel 1a      | DSUB-9 / male   | 7                        |  |
| 28             | FR_BP_2    | FlexRay+ Channel 1b      | DSUB-9 / male   | 7                        |  |
| 29             | FR_BP_2_1  | FlexRay+ Channel 2a      | DSUB-9 / male   | 7                        |  |
| 30             | FR_BP_2_2  | FlexRay+ Channel 2b      | DSUB-9 / male   | 7                        |  |
| 31             | NA         | Nicht angeschlossen      |                 |                          |  |
| 32             |            | Nicht angeschlossen      |                 |                          |  |
| 33             | NA         | Nicht angeschlossen      |                 |                          |  |
| 34             | NA         | Nicht angeschlossen      |                 |                          |  |
| 35             | NA         | Nicht angeschlossen      |                 |                          |  |
| 36             | NA         | Nicht angeschlossen      |                 |                          |  |
| 37             | NA         | Nicht angeschlossen      |                 |                          |  |
| 38             | NA         | Nicht angeschlossen      |                 |                          |  |
| 39             | NA         | Nicht angeschlossen      |                 |                          |  |
| 40             | NA         | Nicht angeschlossen      |                 |                          |  |
| 41             | NA         | Nicht angeschlossen      |                 |                          |  |
| 42             | NA         | Nicht angeschlossen      |                 |                          |  |
| 43             | NA         | Nicht angeschlossen      |                 |                          |  |
| 44             | NA         | Nicht angeschlossen      |                 |                          |  |

Tabelle 15.13: Pin-Belegung der CAN / FlexRay-Anschlüsse



## 15.7. Anschlusskabel für Remote Control Voice

Das Kabel zum Anschluss der Remote Control / Remote Control Voice ist am MQS54 Stecker an Pin 40, 41, 50, 51 angeschlossen. KL30 und KL31 werden direkt auf den Stecker geführt.

| @ Logger     |            | comment / depiction /          | @ Customer     |     |  |
|--------------|------------|--------------------------------|----------------|-----|--|
| MQS<br>54pin | Signal     | signalname                     | Туре           | Pin |  |
| 50           | LSCAN_L_RC | CAN RemoteControl              | Lumberg KV81-8 | 1   |  |
|              | NA         | Not connected                  | Lumberg KV81-8 | 2   |  |
| 51           | LSCAN_H_RC | CAN RemoteControl              | Lumberg KV81-8 | 3   |  |
| 40           | TT_OUT_CON | Clock_Out for cascading device | Lumberg KV81-8 | 4   |  |
| 41           | TT_IN_CON  | Clock_IN for cascading device  | Lumberg KV81-8 | 5   |  |
|              | KL31       | KL31                           | Lumberg KV81-8 | 6   |  |
|              | KL30       | KL30                           | Lumberg KV81-8 | 7   |  |
|              | NA         | Not connected                  | Lumberg KV81-8 | 8   |  |
|              | NA         | Not connected                  | Lumberg KV81-8 | 9   |  |

Tabelle 15.14: Kontakte des DIN-Steckers

| MQS<br>54pin | Lumberg KV81-<br>8 Pin | Lemo Pin | Bananaplug<br>Pin | Signal             |
|--------------|------------------------|----------|-------------------|--------------------|
| 40           | 4                      | -        | -                 | TT_OUT_CON         |
| 41           | 5                      | -        | -                 | TT_IN_CON          |
| 50           | 1                      | 6        | -                 | LSCAN_L_RC         |
| 51           | 3                      | 3        | -                 | LSCAN_H_RC         |
| 54/52/53     | 6                      | 7        | black 1           | KL31 (Masse, -)    |
| 35/39/37     | 7                      | 2        | red 1             | KL30 (Spannung, +) |

Tabelle 15.15: Kontakte des gewinkelten Lemo-Steckers



### 15.7.1. Kontakte des Remote Control Voice Anschlusskabels

Diese Zeichnungen zeigen das Pinout des Remote Control Voice Anschlusskabels




Abbildung 15.4: Pins des DIN-Steckers (Lumberg SV81-8 DIN8)




Abbildung 15.5: Pins des gewinkelten LEMO-Steckers (FGH.1B.308.CLAD42)



## 15.8. Kontakte des FCI Steckers des Ethernet-Kits

| RJ45-Jack<br>Pin(Signal) | 1<br>(Tx+) | 2<br>(Tx-<br>) | 3<br>(Rx+) | 4 | 5 | 6<br>(Rx-) | 7 | 8 |
|--------------------------|------------|----------------|------------|---|---|------------|---|---|
|                          | B1         | A1             | D1         |   |   | E1         |   |   |
|                          | B2         | A2             | D2         |   |   | E2         |   |   |
| FCI-Jack                 | В3         | A3             | D3         |   |   | E3         |   |   |
| Pin                      | B4         | A4             | D4         |   |   | E4         |   |   |

Tabelle 15.16: Pin-Belegung des FCI-Steckers zum Anschluss des Ethernet-Kits

# 16. Abkürzungen

| Kürzel     | Bedeutung  |
|------------|--|
| blue PiraT | Processing Information Recording Analyzing Tool    |
| bP         | blue PiraT   |
| bP2        | blue PiraT2  |
| bP2 5E     | blue PiraT2 5E                                     |
| bPMini     | blue PiraT Mini                                    |
| TSL        | Telemotive System Link                             |
| CAN        | Controller Area Network                            |
|            |  |
| LIN        | Local Interconnect Network                         |
| MOST       | Media Oriented Systems Transport. (www.mostnet.de) |
| ECL        | Electrical Control Line                            |
| MEP        | MOST Ethernet Packet                               |
| USB        | Universal Serial Bus                               |
| CF         | Compact Flash                                      |
| SD         | Secure Digital                                     |
| LAN        | Local Aerea Network = Netzwerk                     |
| FW         | Firmware   |
| PW         | Passwort   |
| SFTP       | Secure File Transfer Protocol                      |
| SHA        | Secure Hash  |
| SSL        | Secure Sockets Layer                               |
| TLS        | Transport Layer Security                           |
| TMP        | Telemotive Packetformat                            |
| UTC        | Universal Time Coordinated                         |
|            | Universal Time, Coordinated  Greenwich Mean Time   |
| GMT        | Greenwich Mean Time                                |

Tabelle 16.1: Abkürzungen



# 17. Abbildungsverzeichnis

| Abbildung 5.1: Schnittstellenubersicht                                    |      |
|---|------|
| Abbildung 6.1: Vorderseite des blue PiraT2                                | . 12 |
| Abbildung 6.2: Vorderseite des blue PiraT2 5E                             | . 12 |
| Abbildung 6.3: zeigt die Rückseite eines Datenloggers mit MOST150         |      |
| Abbildung 6.4: zeigt die Rückseite eines blue PiraT2 5E mit MOST150       | . 14 |
| Abbildung 7.1: Vorderseite des blue PiraT2                                |      |
| Abbildung 8.1: Netzanschluss  |      |
| Abbildung 8.2: Einschalten  |      |
| Abbildung 8.3: Info - Bildschirm IP Adresse                               | . 21 |
| Abbildung 8.4: Download des TSL Clients direkt vom blue PiraT2            |      |
| Abbildung 8.5: Fehler bei der JAVA Überprüfung                            |      |
| Abbildung 8.6: Desktop-Symbol   |      |
| Abbildung 9.1: Anschluss des blue PiraT2 mit einen Universal-Adapterkabel |      |
| Abbildung 9.2: RS232/digital/analog Adapterkabel                          |      |
| Abbildung 9.3: Mitlauschen einer seriellen Kommunikation                  |      |
| Abbildung 9.4: Adapterkabel für digital/analog                            |      |
| Abbildung 9.5: Adapterkabel für FlexRay                                   |      |
| Abbildung 9.6: Adapterkabel für CAN/FlexRay                               |      |
| Abbildung 9.7: Anschlusskabel für eine Remote Control Voice               |      |
| Abbildung 9.8: Ethernet-Kit für blue PiraT2                               |      |
| Abbildung 10.1: Abtastintervall   |      |
| Abbildung 10.2: Trigger setze über den Digitalen Eingang                  |      |
| Abbildung 15.1: Rückseite des blue PiraT2 14C6S8L                         |      |
| Abbildung 15.2: Rückseite des blue PiraT2 25M24C8LFR                      |      |
| Abbildung 15.3: Rückseite des blue PiraT2 150M14C8LFR                     |      |
| Abbildung 15.4: Pins des DIN-Steckers (Lumberg SV81-8 DIN8)               |      |
| Abbildung 15.5: Pins des gewinkelten LEMO-Steckers (FGH.1B.308.CLAD42)    | . 59 |



# 18. Tabellenverzeichnis

| Tabelle 5.1: Implementierte Funktionen                                       | 9  |
|--|----|
| Tabelle 5.2: Zusätzliche Funktionen über optionale Lizenzen                  | 10 |
| Tabelle 6.1: blue PiraT2 Daten Logger Versionen                              | 11 |
| Tabelle 7.1: Abkürzungen und Statusinformationen der Schnittstellen          | 17 |
| Tabelle 10.1: Genauigkeit der Marker   | 29 |
| Tabelle 10.2: Standby Modus  | 30 |
| Tabelle 10.3: Status Logger: OK  |    |
| Tabelle 10.4: Status Logger: RING  | 32 |
| Tabelle 10.5: Status Logger: MEM   |    |
| Tabelle 10.6: Status Logger: Memory Full                                     | 33 |
| Tabelle 10.7: Status Logger: ERROR   |    |
| Tabelle 11.1: Technische Daten der CAN Aufzeichnung                          | 34 |
| Tabelle 11.2: MOST 25 Data logging   |    |
| Tabelle 11.3: MOST 150 Data Logging  |    |
| Tabelle 12.1: Übersicht der Konvertierungsformate                            |    |
| Tabelle 14.1: Datenblatt   |    |
| Tabelle 15.1: Übersicht - Kabelbaumerweiterung                               | 49 |
| Tabelle 15.2: MQS 54 Pin   |    |
| Tabelle 15.3: Pin-Belegung des Multifunktionsstecker                         | 52 |
| Tabelle 15.4: D-Sub 26 Pin   |    |
| Tabelle 15.5: Pin-Belegung der Digitalen / Analogen-Anschlüsse               |    |
| Tabelle 15.6: Mini D Ribbon 3M 26 Pin  |    |
| Tabelle 15.7: Pin-Belegung der Analog / Digital-Anschlüsse                   | 54 |
| Tabelle 15.8: FCI-Connector (Kabellänge 50 cm)                               |    |
| Tabelle 15.9: Pin-Belegung der Ethernet-Anschlüsse                           |    |
| Tabelle 15.10: Mini D Ribbon 3M 14 Pin                                       |    |
| Tabelle 15.11: Pin-Belegung des FlexRay-Anschlusses                          | 56 |
| Tabelle 15.12: D-SUB 44 Pin  | 57 |
| Tabelle 15.13: Pin-Belegung der CAN / FlexRay-Anschlüsse                     |    |
| Tabelle 15.14: Kontakte des DIN-Steckers                                     |    |
| Tabelle 15.15: Kontakte des gewinkelten Lemo-Steckers                        |    |
| Tabelle 15.16: Pin-Belegung des FCI-Steckers zum Anschluss des Ethernet-Kits | 60 |
| Tabelle 16.1: Abkürzungen  | 61 |



#### **Kontakt** 19.



#### Telemotive AG

Büro München Frankfurter Ring 115a 80807 München

Tel.: +49 89 357 186-0 +49 89 357 186-520 Fax: E-Mail: info@telemotive.de Web: www.telemotive.de

Vertrieb

Tel.: +49 89 357 186-550 +49 89 357 186-520 Fax: E-Mail: sales@telemotive.de

Support

Tel.: +49 89 357 186-518

E-Mail: produktsupport@telemotive.de Service Center: https://sc.telemotive.de/bluepirat

















